

Pilo 2 Fabric Shaver

Manual

S T E A M E R Y

Appendix	P01	Crnogorski	P82
English	P03	Македонски	P85
Deutsch	P06	ქართული	P88
Français	P09	Lietuvių	P91
Nederlands	P12	Čeština	P94
Dansk	P15	Português Brasileiro	P97
Norsk	P18	FCC Battery Information	P100
Suomi	P21		
Svenska	P24		
Español	P27		
Italiano	P30		
Polski	P33		
Portugues	P36		
Ελληνικά	P39		
Русский	P42		
中文	P45		
繁中	P48		
한국어	P51		
日本語	P54		
عربي	P57		
עברית	P60		
Slovenčina	P64		
Български	P67		
Magyar	P70		
Srpski	P73		
Hrvatski	P76		
Bosanski	P79		

Pilo 2 Fabric Shaver

Welcome to Steamery

Steamery is all about clever solutions. Our goal is to make it easier for people to let their clothes stay beautiful, feel fresh, and last longer.

Pilo 2 Fabric Shaver is the result of a long and rigorous design journey. The goal was to create the definitive balance between performance, ergonomics, and design. The silhouette of Pilo 2 Fabric Shaver features a unique shape. The carefully selected materials and premium design elements fit right into today's homes and a modern lifestyle. Dealing with lint and pilling has never been easier.

To learn more about Steamery, our products, and garment care in general, visit our website www.steamerystockholm.com or email us at info@steamerystockholm.com.

Sincerely,
Steamery



Scan QR-code to visit website


Appendix 1

Box content



Appendix 2


Product features



Appendix 3

Maintaining and cleaning

1




2



3



4



5



Scan the QR code
to learn how to
use this product

Pilo 2 Fabric Shaver

Box content (Appendix 1)

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C Charging Cord |
| 2. Cleaning Brush | 4. Manual |

Product features (Appendix 2)

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Large shaving area | 4. Rechargeable |
| 2. 6 precision razor blades | 5. Fits perfectly in your hand |
| 3. Easy cleaning | |

User instructions

Preparations

1. Use the USB-C cable to charge the Pilo 2 Fabric Shaver (use a smartphone adapter or another USB-C compatible device).
2. A “breathing” light indicates that the Pilo 2 Fabric Shaver is charging.
3. Unplug the device when the battery is fully charged – it usually takes around 2.5 hours to recharge the battery.
4. Start the Pilo 2 Fabric Shaver by pressing the on/off button.
5. Shaving time: 2 hours.

How to use Pilo 2 Fabric Shaver

To remove lint and pilling, place the garment or fabric on a flat surface and gently swipe – do not push – the nozzle over the fibers. If you push the Pilo 2 Fabric Shaver too hard against the fabric, you risk damaging it. Therefore, remember to always try the fabric shaver on a small, less notable spot before going over the whole piece. Please note that Steamery does not take responsibility for this kind of damage. Works on all kinds of materials – be gentle on delicate fabrics like cashmere, merino, and alpaca.

Maintaining and cleaning (Appendix 3)

It's important to frequently remove leftover fuzz from the Pilo 2 Fabric Shaver. Please follow these steps:

1. Unscrew the shield ring from the device.
2. Empty the lint storage container by tilting it upside down and remove the

- remaining fuzz by using a finger.
- 3. Remove the metallic perforated mouthpiece by carefully lifting it. Be careful, the blades are razor sharp.
- 4. Clean the actual blades. Use the brush and/or blow away the fuzz.
- 5. Use the brush to clean the back of shield.

Safety instructions

READ THE FULL MANUAL BEFORE USING YOUR FABRIC SHAVER

Always unplug the device from the power outlet after charging and before you clean it.

Do not use the Pilo 2 Fabric Shaver on the garment you are wearing.

- 1. Do not charge Pilo 2 Fabric Shaver if the power cord is damaged.
- 2. The Pilo 2 Fabric Shaver should not be used as a toy.
- 3. Children should not use, clean and maintain Pilo 2 Fabric Shaver.
- 4. Do not use Pilo 2 Fabric Shaver for other purposes than removing pilling from textiles.

To prevent fabric damage:

- 1. Remember to always test the Pilo 2 Fabric Shaver on a small and less notable spot before using it on the whole garment.
- 2. Special attention should be carried out when going over fragile and sensitive parts such as the area around buttons, zippers, sewing parts and loose threads.
- 3. Trim delicate fabrics gently – DO NOT PUSH AGAINST THE FABRIC.

Specifications

Origin: China

Certificates: CE, UKCA

Model: Pilo2

Importer: Steamery AB

Input: DC 5V/1A

Power: 5W

Battery: USB-C rechargeable

Li-ion (900 mAh)

Net Weight: 140 g

Gross Weight: 275 g

Auto Power Off: Supported when removing the aluminum razor cover

Battery charging time: 2.5 hours
Shaving time: 2 hours

Warranty summary

Steamery warrants the included hardware product and accessories against defects in materials and workmanship for one year from the date of original retail purchase. Steamery does not warrant against normal wear and tear, lack of maintenance, nor damage caused by accident or abuse. To obtain service, please email Steamery at info@steamerystockholm.com, or call +46102065015.

Call charges and international shipping charges may apply depending on location. If you submit a valid claim under this warranty, Steamery will repair, replace, or refund your Pilo 2 Fabric Shaver at its own discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws. You may be required to furnish proof of purchase details when making a claim under this warranty.

Disposal of waste equipment

Electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery, and recycling, please take this product to designated collection points for the recycling of waste electrical and electronic equipment.

Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product. Our warranty does not affect your rights under law as a customer.

Pilo 2 Fabric Shaver

Im Lieferumfang enthalten (Anhang 1)

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C-Ladekabel |
| 2. Reinigungsbürste | 4. Bedienungsanleitung |

Produkteigenschaften (Anhang 2)

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Große Rasierfläche | 3. Leichte Reinigung |
| 2. 6 präzisionsgefertigte Rasierklingen | 4. Wiederaufladbar |
| | 5. Liegt perfekt in der Hand |

Gebrauchsanweisung

Vorbereitungen

1. Laden Sie den Pilo 2 Fabric Shaver mit dem USB-C-Kabel auf (verwenden Sie einen Adapter vom Smartphone oder einem anderen USB-C-kompatiblen Gerät).
2. Ein "pulsierendes" Licht zeigt an, dass der Pilo 2 Fabric Shaver lädt.
3. Entfernen Sie das Kabel, sobald der Stoffrasierer vollständig geladen ist – normalerweise dauert das Aufladen etwa 2,5 Stunden.
4. Starten Sie den Pilo 2 Fabric Shaver, indem Sie den An-/Ausschalter drücken.
5. Laufzeit: 2 Stunden.

Wie wird der Pilo 2 Fabric Shaver verwendet

Um Fussel und Flusen zu entfernen, legen Sie das Kleidungsstück oder den Stoff auf eine glatte Oberfläche und gleiten Sie vorsichtig und ohne Druck mit der Düse über das Material. Drücken Sie den Pilo 2 Fabric Shaver zu stark gegen den Stoff, könnte die Kleidung beschädigt werden. Daher sollten Sie den Stoffrasierer zunächst immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen, bevor Sie die gesamte Fläche bearbeiten. Bitte beachten Sie, dass Steamery keine Verantwortung für Schäden dieser Art übernimmt.

Für alle Materialien geeignet – seien Sie bei der Verwendung auf empfindlichen Stoffen wie Kaschmir-, Merino- und Alpakawolle besonders vorsichtig.

Instandhaltung und Reinigung (Anhang 3)

Entfernen Sie unbedingt regelmäßig sämtliche Fussel vom Pilo 2 Fabric Shaver, indem Sie folgende Hinweise beachten:

1. Drehen Sie den Schutzring des Geräts.

2. Leeren Sie den Fusselbehälter, indem Sie ihn nach unten kippen und entfernen Sie verbleibende Flusen mithilfe Ihrer Finger.
3. Entfernen Sie den perforierten Metallaufsatz, indem Sie diesen behutsam anheben. Seien Sie vorsichtig, die Klingen sind rasiermesserscharf.
4. Säubern Sie die eigentlichen Klingen. Verwenden Sie die Reinigungsbürste und/oder pusten Sie Fusseln weg.
5. Verwenden Sie die Reinigungsbürste zur Säuberung der Rückseite des Schutzes.

Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE IHREN FABRIC SHAVER IN BETRIEB NEHMEN

Entfernen Sie das Gerät nach dem Laden und vor der Reinigung immer vom Stromanschluss. Verwenden Sie den Pilo 2 Fabric Shaver nicht auf einem Kleidungsstück, das Sie am Körper tragen.

1. Laden Sie den Pilo 2 Fabric Shaver nicht, wenn das Ladekabel beschädigt ist.
2. Der Pilo 2 Fabric Shaver sollte nicht als Spielzeug verwendet werden.
3. Kinder sollten den Pilo 2 Fabric Shaver nicht verwenden, reinigen oder bedienen.
4. Verwenden Sie den Pilo 2 Fabric Shaver nicht für andere Zwecke als zum Entfernen von Fusseln auf Textilien.

Zur Vorbeugung von Materialschäden:

1. Denken Sie daran, den Pilo Fabric Shaver immer an einer kleinen, unauffälligen Stelle zu testen, bevor Sie ihn auf dem gesamten Kleidungsstück verwenden.
2. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie fragile und sensible Stellen bearbeiten, z. B. Bereiche rund um Knöpfe, Reißverschlüsse, genähte Stellen und lose Fäden.
3. Bearbeiten Sie empfindliche Materialien sorgsam – ÜBEN SIE KEINEN DRUCK AUF DEN STOFF AUS.

Technische Daten

Herkunft: China

Zertifizierungen: CE, UKCA

Modell: Pilo2

Importeur: Steamery AB

Eingang: DC 5V/1A

Leistung: 5W

Akku: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (900 mAh) mit USB-C
Eigengewicht: 140 g
Gesamtgewicht: 275 g
Abschaltautomatik: Aktiv, sobald die Aluminium-Abdeckung von den Klingen
genommen wird
Batterieladezeit: 2.5 Stunden
Laufzeit: 2 Stunden

Zusammenfassung der Garantie

Die Garantie von Steamery sichert Hardware-Produkte und Zubehöre vor Schäden am Material sowie der Verarbeitung für ein Jahr ab dem Kauftag des Originalproduktes ab. Steamery gewährt keine Garantie auf normalen Verschleiß, fehlende Wartung oder Schäden, die durch Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen. Um Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie Steamery via E-Mail über info@steamerystockholm.com oder rufen Sie unter +46102065015 an.

Anrufrkosten und internationale Versandgebühren können je nach Ort anfallen. Reichen Sie einen gültigen Garantieanspruch ein, repariert, ersetzt oder erstattet Steamery den Kaufbetrag Ihres Pilo 2 Fabric Shaver nach eigenem Ermessen. Garantieleistungen sind zusätzlich zu den örtlich geltenden Verbraucherrechten gegeben. Unter Umständen müssen Sie einen Kaufbeleg erbringen, wenn Sie Ansprüche innerhalb dieser Garantie geltend machen möchten.

Entsorgung von Altgeräten

Elektronische Produkte sollten nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt bitte zu den dafür vorgesehenen Recyclingstellen für elektronische Altgeräte.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Unsere Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte als Kunde.

© 2024 Steamery. Von Steamery in Stockholm entworfen. Gedruckt in China.

Pilo 2 Fabric Shaver

Contenu de la boîte (Annexe 1)

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Rasoir anti-bouloche Pilo 2 | 3. Câble de charge USB-C |
| 2. Brosse de nettoyage | 4. Manuel |

Caractéristiques du produit (Annexe 2)

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Grande zone de rasage | 4. Rechargeable |
| 2. 6 lames de rasoir de précision | 5. Tient parfaitement dans votre main |
| 3. Nettoyage facile | |

Instructions pour l'utilisateur

Préparation

1. Utilisez le câble USB-C pour charger le rasoir anti-bouloche Pilo 2 (utilisez un adaptateur pour smartphone ou un autre appareil compatible USB-C).
2. Un voyant lumineux indique que le rasoir anti-bouloche Pilo 2 est en cours de charge.
3. Débranchez l'appareil lorsque la charge est terminée — il faut généralement environ 2.5 heures pour recharger la batterie.
4. Démarrez le rasoir anti-bouloche Pilo 2 en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
5. Temps de rasage : 2 heures.

Comment utiliser le rasoir anti-bouloche Pilo 2

Pour éliminer les peluches et les bouloches, placez le vêtement ou le tissu sur une surface plane et passez doucement — ne pressez pas — la buse sur les fibres. Si vous pressez trop fortement le rasoir anti-bouloche Pilo 2 contre le tissu, vous risquez de l'endommager. Par conséquent, n'oubliez pas de toujours essayer le rasoir anti-bouloche sur un petit endroit moins visible avant de passer sur tout le vêtement. Veuillez noter que Steamery n'assume aucune responsabilité pour ce type de dommage. Fonctionne sur toutes sortes de matières — procédez doucement avec les tissus délicats comme le cachemire, la laine mérinos et l'alpaga.

Entretien et nettoyage (Annexe 3)

Il est important de retirer fréquemment les restes de peluche du rasoir anti-bouloche Pilo 2. Veuillez suivre ces étapes :

1. Dévissez la bague de protection de l'appareil.
2. Videz le bac de stockage des peluches en l'inclinant à l'envers et retirez les peluches restantes à l'aide d'un doigt.
3. Retirez l'embout perforé métallique en le soulevant avec précaution. Attention, les lames sont tranchantes comme des rasoirs.
4. Nettoyez ces lames. Utilisez la brosse et/ou soufflez sur les peluches.
5. Utilisez la brosse pour nettoyer l'arrière de la protection.

Consignes de sécurité

LISEZ LE MANUEL COMPLET AVANT D'UTILISER VOTRE RASOIR ANTI-BOULOCHÉ

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant après le chargement et avant de le nettoyer. N'utilisez pas le rasoir anti-bouloche Pilo 2 sur le vêtement que vous êtes en train de porter.

1. Ne chargez pas le rasoir anti-bouloche Pilo 2 si le câble d'alimentation est endommagé.
2. Le rasoir anti-bouloche Pilo 2 ne doit pas être utilisé comme un jouet.
3. Les enfants ne doivent pas utiliser, nettoyer, ni entretenir le rasoir anti-bouloche Pilo 2.
4. N'utilisez pas le rasoir anti-bouloche Pilo 2 à d'autres fins que d'éliminer les peluches des textiles.

Pour éviter d'endommager le tissu :

1. N'oubliez pas de toujours tester le rasoir anti-bouloche Pilo 2 sur un petit endroit moins visible avant de l'utiliser sur l'ensemble du vêtement.
2. Une attention particulière doit être apportée lorsque vous passez sur des parties fragiles et délicates telles que la zone autour des boutons, des fermetures à glissière, des éléments de couture et des fils lâches.
3. Rasez délicatement les tissus délicats — **NE PRESSEZ PAS CONTRE LE TISSU.**

Caractéristiques

Origine: Chine

Certificats: CE, UKCA

Modèle: Pilo2

Importateur: Steamery AB

Entrée : cc 5 V/1 A

Puissance : 5W

Batterie : Li-ion rechargeable avec USB-C (900 mAh)

Poids net: 140 g

Poids brut: 275 g

Mise hors tension automatique: Prise en charge lors du retrait du couvercle aluminium du rasoir

Temps de charge de la batterie: 2.5 heures

Temps de rasage: 2 heures

Résumé de la garantie

Steamery garantit le matériel et les accessoires inclus contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date de l'achat initial. Steamery ne garantit pas l'usure normale, le manque d'entretien, ni les dommages causés par un accident ou un mauvais usage. Pour obtenir un service, veuillez envoyer un e-mail à Steamery à info@steamerystockholm.com ou appelez le +46102065015.

Des frais d'appel et des frais d'expédition internationaux peuvent s'appliquer selon l'emplacement. Si vous soumettez une réclamation valide dans le cadre de cette garantie, Steamery réparera, remplacera ou remboursera votre rasoir anti-bouloche Pilo 2 à sa propre discrétion. Les avantages de la garantie s'ajoutent aux droits prévus par les lois locales sur la consommation. Il se peut que vous deviez fournir une preuve d'achat lorsque vous faites une réclamation au titre de cette garantie.

Élimination de l'appareil

Les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers généraux. Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés, veuillez amener ce produit dans un point de collecte dédié au recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques.

L'élimination correcte de ce produit permettra d'économiser de précieuses ressources et d'empêcher des effets négatifs sur la santé humaine ainsi que sur l'environnement, qui pourraient résulter d'un traitement inapproprié de ces déchets. Pour plus d'information sur les endroits où vous pouvez déposer ce produit pour le recycler, contactez votre mairie, votre service de récupération des déchets local ou le magasin où vous avez acheté le produit. Notre garantie n'affecte pas vos droits légaux en tant que consommateur.

© 2024 Steamery. Conçu par Steamery à Stockholm. Imprimé en Chine.

Pilo 2 Fabric Shaver

Inhoud van de doos (Bijlage 1)

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C oplaadkabel |
| 2. Schoonmaakborsteltje | 4. Handleiding |

Productkenmerken (Bijlage 2)

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Grote scheerkop | 4. Oplaadbaar |
| 2. 6 precisie scheermesjes | 5. Ligt perfect in je hand |
| 3. Makkelijk schoonmaken | |

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

1. Gebruik de USB-C kabel om de Pilo 2 Fabric Shaver op te laden (gebruik een smartphone-adapter of ander USB-C-compatibel apparaat).
2. Een knipperend lampje geeft aan dat de Pilo 2 Fabric Shaver wordt opgeladen.
3. Koppel het apparaat los wanneer het opladen is voltooid - het duurt meestal ongeveer 2.5 uur om de batterij opnieuw op te laden.
4. Start de Pilo 2 Fabric Shaver door op de on/off-knop te drukken.
5. Scheertijd: 2 uur.

Het gebruik van de Pilo 2 Fabric Shaver

Om pluisjes en pillen te verwijderen, plaats je het kledingstuk of de stof op een vlak oppervlak en beweeg je het mondstuk met een vegende beweging over de vezels (niet drukken). Als je de Pilo 2 Fabric Shaver te hard tegen de stof drukt, riskeer je dat deze beschadigd raakt. Gebruik de ontpiller daarom altijd eerst op een klein, minder opvallend stukje voordat je over de hele stof heengaat. Houd er rekening mee dat Steamery niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor dit soort schade. Geschikt voor alle soorten materiaal - wees voorzichtig met delicate stoffen als kasjmier, merino en alpaca.

Onderhoud en schoonmaken (Bijlage 3)

Het is belangrijk om achtergebleven pluisjes te verwijderen van de Pilo 2 Fabric Shaver. Volg hiervoor de volgende stappen:

1. Draai de beschermkop van het apparaat af.
2. Maak het opvangbakje van het apparaat leeg door het ondersteboven te houden en de laatste pluisjes met een vinger te verwijderen.

3. Verwijder het metalen, geperforeerde mondstuk door het voorzichtig op te tillen. Wees voorzichtig, de mesjes zijn vlijmscherp.
4. Maak de mesjes schoon. Gebruik het borsteltje en/of blaas de pluisjes weg.
5. Gebruik het borsteltje om de achterkant van de beschermkop schoon te maken.

Veiligheidsinstructies

LEES DE VOLLEDIGE HANDLEIDING VOORDAT JE JE ONTPILLER GEBRUIKT

Trek het apparaat altijd na het opladen en voordat je het gaat schoonmaken uit het stopcontact. Gebruik de Pilo 2 Fabric Shaver niet op een kledingstuk dat je op dat moment draagt.

1. Laad de Pilo 2 Fabric Shaver niet op als het stroomsnoer beschadigd is.
2. De Pilo 2 Fabric Shaver mag niet als speelgoed worden gebruikt.
3. Kinderen mogen de Pilo 2 Fabric Shaver niet gebruiken, schoonmaken en onderhouden.
4. Gebruik de Pilo 2 Fabric Shaver niet voor andere doeleinden dan het verwijderen van pillen van textiel.

Om stofschade te voorkomen:

1. Denk eraan om de Pilo Fabric Shaver altijd op een klein en minder opvallend stukje te gebruiken alvorens het apparaat op het gehele kledingstuk te gebruiken.
2. Wees extra voorzichtig bij het behandelen van fragiele en gevoelige delen zoals het gebied rond knopen, ritsen, naaidelen en losse draden.
3. Scheer delicate stoffen voorzichtig - DRUK NIET OP DE STOF.

Specificaties

Herkomst: China

Certificaten: CE, UKCA

Model: Pilo2

Importeur: Steamery AB

Ingang: DC 5V/1A

Vermogen: 5W

Batterij: USB-C oplaadbare

Li-ion batterij (900 mAh)

Nettogewicht: 140 g

Brutogewicht: 275 g

Automatische uitschakeling: Wordt ondersteund wanneer de aluminium scheermesbeschermkop wordt verwijderd
Oplaadtijd batterij: 2.5 uur
Scheertijd: 2 uur

Garantieoverzicht

Steamery biedt garantie op het inbegrepen hardwareproduct en accessoires tegen defecten in materiaal en vakmanschap gedurende één jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. Steamery biedt geen garantie voor normale slijtage, gebrek aan onderhoud (noch schade veroorzaakt door een ongeval of verkeerd gebruik). Voor service kun je een e-mail sturen naar Steamery via info@steamerystockholm.com, of bellen naar +46102065015.

Afhankelijk van de locatie kunnen gesprekskosten en internationale verzendkosten in rekening worden gebracht. Als je een geldige claim indient onder deze garantie, zal Steamery je Pilo 2 Fabric Shaver naar eigen inzicht repareren, vervangen of terugbetalen. Garantievoordelen zijn een aanvulling op de rechten die worden verleend onder de lokale consumentenwetgeving. Als je een claim indient onder deze garantie moet je mogelijk een aankoopbewijs overleggen.

Wegwerpen van afgedankte apparaten

Elektrische en elektronische producten mogen niet worden weggegooid bij het reguliere huishoudafval. Breng dit product voor de juiste verwerking, herwinning en recycling alstublieft naar de inzamelpunten bestemd voor het recyclen van elektronisch afval en elektronische apparaten.

Het op de juiste wijze wegwerpen van dit product draagt bij aan het behoud van waardevolle bronnen en voorkomt negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die zouden kunnen optreden in het geval van inadequate afvalverwerking. Neem meer informatie over waar u afgedankte apparaten kunt inleveren ter recycling alstublieft contact op met het loket van uw gemeente, de dienst die uw huishoudafval verwerkt of de winkel waar u het product kocht. Onze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als klant.

Pilo 2 Fabric Shaver

Sættet indeholder (Bilag 1)

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C-kabel til opladning |
| 2. Rengøringsbørste | 4. Brugsanvisning |

Product Features (Bilag 2)

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Stor barberingsflade | 4. Genopladelig |
| 2. 6 barberblade med præcision | 5. Ligger perfekt i hånden |
| 3. Let rengøring | |

Brugsanvisning

Forberedelse

1. Brug USB-C-kablet til at oplade Pilo 2 Fabric Shaver (brug en omformer fra en smartphone eller et andet apparat, der er kompatibelt med USB-C).
2. En "pulserende" lampe indikerer, at din Pilo 2 Fabric Shaver lader op.
3. Tag stikket ud, når produktet er fuldt opladt – det tager typisk omkring 2,5 timer at genoplade batteriet.
4. Start din Pilo 2 Fabric Shaver ved at trykke på on/off-knappen.
5. Barberingstid: 2 timer.

Sådan bruges Use Pilo 2 Fabric Shaver

For at fjerne fnug, skal du lægge tøjet eller tekstilet på en flad overflade og forsigtigt føre mundstykket hen over fibrene – undgå at trykke. Hvis du trykker din Pilo 2 Fabric Shaver for hårdt ned mod tekstilet, risikerer du at beskadige det. Husk derfor at teste shaveren på et lille område, der er mindre synligt, før du fjerner fnug fra hele produktet. Vær opmærksom på, at Steamery ikke står til ansvar for denne form for beskadigelse. Virker på alle slags materialer – vær forsigtig på delikate tekstiler såsom cashmere, merino og alpaca.

Vedligeholdelse og rengøring (Bilag 3)

Det er vigtigt jævnligt at fjerne overskydende fnuller fra din Pilo 2 Fabric Shaver. Følg venligst disse trin:

1. Skru hættten af apparatet.
2. Tøm fnugbeholderen ved at vende den på hovedet og fjerne de sidste rester med en finger.
3. Fjern det perforerede metalmundstykke ved at løfte det forsigtigt. Vær forsigtig, da bladene er knivskarpe.
4. Rengør barberbladene. Brug børsten og/eller fjern fnugget ved at puste det væk.
5. Brug børsten til at rengøre bagsiden af hættten.

Sikkerhedsvejledning

LÆS HELE BRUGSANVISNINGEN FØR DU TAGER DIN

BARBERMASKINE I BRUG

Tag altid apparatet ud af stikkontakten efter opladning og før rengøring. Brug ikke Pilo 2 Fabric Shaver på tøjet, imens du har det på.

1. Oplad ikke Pilo 2 Fabric Shaver hvis kablet er beskadiget.
2. Pilo 2 Fabric Shaver bør ikke bruges som legetøj.
3. Børn bør ikke anvende eller rengøre Pilo 2 Fabric Shaver.
4. Brug ikke Pilo 2 Fabric Shaver til andre formål end at fjerne fnuller fra tekstiler.

Undgå at beskadige tekstiler:

1. Husk altid at teste din Pilo Fabric Shaver på et småt område, der er mindre synligt, før du burger den på hele produktet.
2. Vær særligt opmærksom, når du bruger apparatet på skrøbelige og sensitive områder såsom omkring knapper, lynlåse, syninger og løse tråde.
3. Vær forsigtig, når du barberer delikate tekstiler – TRYK IKKE MOD TEKSTILET.

Specifikationer

Produktion: China
 Certifikater: CE, UKCA
 Model: Pilo2
 Importør: Steamery AB
 Indgang: DC 5V/1A
 Effekt: 5W
 Batteri: USB-C genopladeligt

Li-ion (900 mAh)
 Nettovægt: 140 g
 Bruttovægt: 275 g
 Automatisk Sluk: Understøttes når barbercoveret af aluminium fjernes
 Batteriopladning: 2.5 timer
 Barberingstid: 2 timer

Sammendrag af købsgaranti

Steamery garanterer isenkram og tilbehør mod materielle og håndværksmæssige fejl og mangler i et år fra købsdatoen. Steamery garanterer ikke mod almindelig slitage og misvedligeholdelse (dvs. heller ikke skader som følge af ulykker eller fejlagtig anvendelse). Send os en e-mail på info@steamerystockholm.com eller ring til +46102065015 for at få hjælp.

Telefontakster og internationale leveringsomkostninger kan forekomme afhængigt af geografisk placering. Hvis du indgiver en gyldig skadeanmeldelse under denne garanti, vil Steamery reparere, erstatte eller tilbagebetale din Pilo 2 Fabric Shaver efter egen vurdering. Garantifordelene udgør et supplement til gældende rettigheder i overensstemmelse med lokal lovgivning. Du kan blive påkrævet at fremlægge købsbevis, når du fremsætter erstatningskrav i henhold til denne garanti.

Aflevering af elektronikaffald

Elektriske og elektroniske produkter bør ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. For at sikre produkterne bliver korrekt håndteret, genanvendt og genbrugt, skal disse afleveres på dertil egnede genbrugsstationer, som håndterer elektronikaffald.

Når du bortskaffer denne type produkter korrekt, er du med til at spare værdifulde resurser og forebygge skade på menneskers helbred og miljøet. Skader, som ellers kunne opstå ved uheldsmæssig håndtering af affaldet. For mere information om, hvor du kan aflevere dit elektronikaffald til genbrug, så kontakt venligst din kommune, dit renovationsselskab eller i den butik, hvor du har købt produktet. Vores garanti påvirker ikke dine rettigheder som kunde ifølge loven.

Pilo 2 Fabric Shaver

Innhold i pakken (Vedlegg 1)

1. Pilo 2 Fabric Shaver
2. Rengjøringsbørste
3. USB-C-kabel for lading
4. Brukerveiledning

Egenskaper (Vedlegg 2)

1. Stor barberingsoverflate
2. 6 presise barberblad
3. Enkel rengjøring
4. Oppladbart
5. Ligger behagelig i hånden

Brukerveiledning

Forberedelser

1. Bruk USB-C-kabelen til å lade Pilo 2 Fabric Shaver (bruk en smarttelefonadapter eller en annen USB-C-kompatibel enhet).
2. Et «pulserende» lys indikerer at Pilo 2 Fabric Shaver lades.
3. Koble fra enheten når ladingen er fullført – det tar vanligvis ca. 2.5 timer å lade batteriet.
4. Start Pilo 2 Fabric Shaver ved å trykke på av/på-knappen.
5. Driftstid: 2 timer.

Slik bruker du Pilo 2 Fabric Shaver

Fjern lo og nupper ved å plassere plagget eller stoffet på en flat overflate og sveip forsiktig – uten å presse – dysen over tekstilet. Hvis du trykker Pilo 2 Fabric Shaver for hardt mot tekstilet, risikerer du å skade det. Husk derfor å alltid teste nuppefjernerens på en liten og mindre synlig del av plagget før du går over hele. Vær oppmerksom på at Steamery ikke tar ansvar for denne typen skader. Fungerer på alle slags materialer – vær imidlertid forsiktig med ømfintlige stoffer som kasjmir, merino- og alpakaull.

Vedlikehold og rengjøring (Vedlegg 3)

Det er viktig å tømme Pilo 2 Fabric Shaver for lo og rester med jevne mellomrom. Følg denne fremgangsmåten:

1. Skru av lokket på enheten.

2. Tøm beholderen ved å snu den opp ned og fjern de siste restene med en finger.
3. Fjern det perforerte metallmunnstykket ved å løfte det forsiktig av. Vær forsiktig, barberbladene er skarpe.
4. Rengjør barberbladene. Bruk børsten og/eller blås bort restene.
5. Bruk børsten til å rengjøre baksiden av lokket.

Sikkerhetsinstruksjoner

LES HELE MANUALEN FØR DU BRUKER NUPPEFJERNEREN

Koble alltid enheten fra strømuttaket etter lading og før du rengjør den. Ikke bruk Pilo 2 Fabric Shaver på klesplagg som du har på deg.

1. Ikke lad Pilo 2 Fabric Shaver hvis strømledningen er skadet.
2. Pilo 2 Fabric Shaver skal ikke brukes som leketøy.
3. Barn skal ikke bruke, rengjøre eller vedlikeholde Pilo 2 Fabric Shaver.
4. Ikke bruk Pilo 2 Fabric Shaver til andre formål enn å fjerne nupper fra tekstiler.

For å forhindre skader på tekstilet:

1. Husk å alltid teste Pilo Fabric Shaver på et lite, mindre synlig sted før du går over hele plagget.
2. Vær ekstra oppmerksom når du går over ømfintlige og følsomme deler, som områder rundt knapper, glidelåser, sømmer og løse tråder.
3. Sveip forsiktig over delikate stoffer – IKKE PRESS MOT STOFFET.

Spesifikasjoner

Produsert: Kina

Sertifikater: CE, UKCA

Modell: Pilo2

Importør: Steamery AB

Inngang: DC 5V/1A

Effekt: 5W

Batteri: USB-C oppladbart

Li-ion (900 mAh)

Nettovekt: 140 g

Bruttovekt: 275 g

Automatisk avstengning: Utløses når barberbladbeskyttelsen i aluminium fjernes

Batteriladetid: 2.5 timer

Driftstid: 2 timer

Sammendrag av kjøpsgarantien

Steamery garanterer det medfølgende produktet og dets tilbehør mot feil og mangler i materialer og ytelse i ett år fra kjøpsdatoen. Garantien dekker ikke alminnelig slitasje, manglende vedlikehold eller skade forårsaket av ulykker eller feilaktig bruk. For service, vennligst send en e-post til Steamery på info@steamerystockholm.com, eller ring +46102065015.

Samtalekostnader og internasjonale fraktkostnader kan påløpe. Hvis du rapporterer et gyldig krav i henhold til denne garantien, vil Steamery reparere, erstatte eller kreditere steameren din etter egen vurdering. Garantien kommer i tillegg til rettighetene som kunden har i henhold til lokale forbrukerlover. Du kan bli bedt om å fremlegge kjøpsbevis når du fremsetter et krav i henhold til denne garantien.

Håndtering av avfallsutstyr

Elektriske og elektroniske produkter skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall. Vennligst ta dette produktet til utvalgte innsamlingssteder for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr for rett behandling, gjenvinning og resirkulering.

Riktig gjenvinning av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå fra upassende avfallshåndtering. For mer informasjon om hvor du kan levere avfallsutstyret ditt for resirkulering, vennligst kontakt ditt lokale kommunekontor, din gjenvinningsstasjon eller butikken der du kjøpte produktet. Vår garanti påvirker ikke dine rettigheter i henhold til loven som kunde.

Pilo 2 Fabric Shaver

Pakkauksen sisältö (Liite 1)

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C-latausjohto |
| 2. Puhdistusharja | 4. Käyttöohjeet |

Tuotteen ominaisuudet (Liite 2)

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Suuri leikkauspinta | 4. Uudelleenladattava |
| 2. 6 tarkkaa leikkuuterää | 5. Mukava pitää kädessä |
| 3. Helppo puhdistaa | |

Käyttöohjeet

Valmistelu

1. Lataa Pilo 2 Fabric Shaver -nukanpoistaja USB-C-johdolla (käytä älypuhelimien sovitinta tai muuta USB-C-yhteensopivaa laitetta).
2. "Hengittävä" valo on merkki siitä, että Pilo 2 Fabric Shaver latautuu.
3. Irrota laite verkkovirrasta, kun lataus on valmis – akun lataaminen kestää yleensä noin 2.5 tuntia.
4. Käynnistä Pilo 2 Fabric Shaver painamalla on/off-painiketta.
5. Käyttöaika: 2 tuntia.

Näin käytät Pilo 2 Fabric Shaver -nukanpoistajaa

Poistaaksesi nukan ja nypyt aseta vaate tai kangas tasaiselle pinnalle ja liikuttele suutinta kevyesti kuitujen päällä – älä paina. Jos painat Pilo 2 Fabric Shaveria liian voimakkaasti, saatat vahingoittaa kangasta. Vältääksesi vahinkoja muista aina myös kokeilla nukanpoistajaa pienellä, huomaamattomalla alueella, ennen kuin käsittelet koko vaatteiden tai kankaan. Huomioithan, että Steamery ei vastaa tällaisista vahingoista.

Laitetta voi käyttää kaikkiin eri materiaaleihin – käsittele varoen herkkät kankaat, kuten kashmir, merino ja alpakka.

Huolto ja puhdistus (Liite 3)

On tärkeää, että poistat nukkaajämät säännöllisesti Pilo 2 Fabric Shaver -laitteesta. Seuraa alla olevia ohjeita:

1. Kierrä suojarengas irti laitteesta.
2. Tyhjennä nukkasäiliö kääntämällä se ylösalaisin ja poista loput nukat sormen avulla.
3. Poista metallinen reiätetty suukappale varovasti nostamalla. Ole varovainen, sillä leikkausterät ovat todella teräviä.
4. Puhdista terät. Käytä mukana tulevaa harjaa ja/tai poista nukkejäämät puhaltamalla.
5. Käytä harjaa puhdistaaksesi suojan takaosan.

Turvallisuusohjeet

LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT FABRIC SHAVER -NUKANPOISTAJAA

Irrota laite aina verkkovirrasta lataamisen jälkeen ja ennen sen puhdistamista. Älä käytä Pilo 2 Fabric Shaveria päälläsi oleviin vaatteisiin.

1. Älä lataa Pilo 2 Fabric Shaveria, jos latausjohto on vahingoittunut.
2. Pilo 2 Fabric Shaveria ei saa käyttää leluna.
3. Lapset eivät saa käyttää, puhdistaa tai huoltaa Pilo 2 Fabric Shaveria.
4. Älä käytä Pilo 2 Fabric Shaveria muuhun kuin nukan poistamiseen vaatteista.

Näin ehkäiset kankaan vahingoittumista:

1. Muista aina kokeilla Pilo Fabric Shaver -nukanpoistajaa pienellä ja huomaamattomalla alueella, ennen kuin käytät sitä koko vaatteeseen.
2. Ole erityisen varovainen, kun käsittelet hauraita ja herkkiä kohtia, kuten nappien ympäryksiä, vetoketjuja, ompeleita ja irtolankoja.
3. Siisti hennot materiaalit hellävaraisesti – ÄLÄ PAINA KANGASTA VASTEN.

Tekniset tiedot

Valmistusmaa: Kiina

Sertifikaatit: CE, UKCA

Malli: Pilo2

Maahantuoja: Steamery AB

Tulo: DC 5V/1A

Teho: 5W

Akku: USB-C-ladattava

Li-ion (900 mAh)

Laitteen paino: 140 g

Bruttopaino: 275 g

Automaattinen virrankatkaisu:

Käytössä, kun alumiininen leikkausterien suoja irrotetaan

Akun latausaika: 2.5 tuntia

Käyttöaika: 2 tuntia

Takuutietoja

Steamery takaa laitteen ja sen mukana toimitettavat lisätarvikkeet materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Takuuaika on yksi vuosi alkuperäisestä ostopäivästä. Steameryn myöntämä takuu ei kata normaalia kulumista, huollon laiminlyöntiä tai onnettomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutuvia vahinkoja.

Takuuasioissa ota yhteyttä Steameryyn lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@steamerystockholm.com tai soittamalla numeroon +46102065015.

Puhelumaksuja ja kansainvälisiä toimituskuluja saatetaan veloittaa sijainnista riippuen. Jos teet perustellun vaatimuksen tämän takuun nojalla, Steamery korjaa, vaihtaa tai hyvittää sinulle Pilo 2 Fabric Shaver -laitteen oman harkintansa mukaan. Takuuedut täydentävät paikallisen kuluttajalainsäädännön mukaisia oikeuksia. Sinua voidaan vaatia esittämään todiste ostoksestasi, kun teet vaatimuksen tämän takuun nojalla.

Laiteromun hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei tule sekoittaa yleiseen kotitalousjätteeseen. Asianmukaista käsittelyä, hyödyntämistä ja kierrätystä varten vie tämä tuote sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätykseen tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja ehkäisemään ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia, joita muuten voisi aiheutua epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä. Jos haluat lisätietoja siitä, minne voit viedä laiteromusi kierrätystä varten, ota yhteyttä paikalliseen kaupungin virastoon, kotitalousjätteen hävittämispalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen. Takuumme ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi asiakkaana.

© 2024 Steamery. Steameryn Tukholmassa suunnittelema.

Tulostettu Kiinassa.

Pilo 2 Fabric Shaver

I förpackningen (Bilaga 1)

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C-kabel |
| 2. Rengöringsborste | 4. Bruksanvisning |

Egenskaper (Bilaga 2)

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Generös rakyta | 4. Uppladdningsbar |
| 2. 6 roterande rakblad | 5. Ligger bekvämt i din hand |
| 3. Enkel rengöring | |

Användarinstruktioner

Förberedelser

1. Använd USB-C-kabeln för att ladda Pilo 2 Fabric Shaver (använd en smartphone-adapter eller annan USB-C-kompatibel enhet).
2. En "pulserande" lampa indikerar att Pilo 2 Fabric Shaver laddas.
3. Koppla ur noppborttagaren när batteriet är fulladdat – det tar normalt cirka 2.5 timmar att ladda batteriet.
4. Starta Pilo 2 Fabric Shaver genom att trycka på på-/av-knappen
5. Drifttid: 2 timmar.

Så här använder du Pilo 2 Fabric Shaver

Avlägsna ludd och noppor genom att placera plagget eller tyget på ett plant underlag och för försiktigt – utan att trycka – munstycket över tyget. Om du trycker Pilo 2 Fabric Shaver för hårt mot tyget kan du skada det. Börja därför alltid med att använda den på en mindre synlig del av plagget innan du använder den över hela. Notera även att Steamery inte tar ansvar för den här typen av skador. Fungerar på alla typer av material – var dock försiktig med känsliga tyger som kashmir, merinoull och alpaca.

Underhåll och rengöring (Bilaga 3)

Det är viktigt att med jämna mellanrum tömma Pilo 2 Fabric Shaver på överblivna rester. Det gör du genom att följa dessa steg:

1. Skruva loss skruvlocket från enheten.
2. Töm behållaren genom att vända den upp och ner och ta bort de sista resterna med hjälp av ett finger.
3. Ta bort det perforerade metallmunstycket genom att lyfta av det försiktigt.

Var försiktig, rakbladen är vassa.

4. Rengör rakbladen. Använd borsten och/eller blås bort resterna.
5. Använd borsten för att rengöra baksidan av skyddet.

Säkerhetsinstruktioner

LÄS HELA MANUALEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NOPPBORTTAGARE

Koppla ur enheten från eluttaget efter laddning och innan du rengör den. Använd inte Pilo 2 Fabric Shaver på de plagg du har på dig.

1. Ladda inte Pilo 2 Fabric Shaver om strömkabeln är skadad.
2. Pilo 2 Fabric Shaver bör inte användas som en leksak.
3. Barn bör inte underhålla, använda eller göra rent Pilo 2 Fabric Shaver.
4. Använd inte Pilo 2 Fabric Shaver för annat än att avlägsna noppor från tyger.

För att förebygga skador på textilier:

1. Kom ihåg att alltid testa Pilo Fabric Shaver på en mindre synlig del av plagget innan du använder den på hela tyget.
2. Du bör vara extra försiktig när du exempelvis använder den på ömtåliga och känsliga områden runt knappar och blyxtlås, sömmar och lösa trådar.
3. Avnoppa känsliga material försiktigt! – TRYCK INTE MOT TYGET.

Specifikationer

Tillverkning: Kina

Certifikat: CE, UKCA

Modell: Pilo2

Importör: Steamery AB

Ingång: DC 5V/1A

Effekt: 5W

Batteri: USB-C uppladdningsbart

Li-ion (900 mAh)

Nettovikt: 140 g

Bruttovikt: 275 g

Automatisk avstängning:

Utlöses när rakbladsskyddet i aluminium skruvas loss

Batteriets uppladdningstid: 2.5 timmar

Drifttid: 2 timmar

Sammanfattning av garantin

Steamery garanterar den medföljande produkten och dess tillbehör mot felaktigheter i material och utförande under ett år från användarens inköpsdatum. Garantin omfattar inte normalt slitage eller skada som uppstått till följd av en olycka, felaktig användning, bristande underhåll, vårdslöshet eller liknande. För att få hjälp är du välkommen att mejla Steamery på info@steamerystockholm.com eller ringa +46102065015.

Samtalskostnader och internationella fraktkostnader kan tillkomma. Om du anmäler ett giltigt problem enligt garantin kommer Steamery reparera eller ersätta din Pilo 2 Fabric Shaver, beroende på problemet. Skyddet i garantin gäller utöver de rättigheter kunden har enligt lokal konsumentlagstiftning. Vänligen notera att du, för att kunna fastställa inköpsdatum i garantiärenden, behöver uppvisa kvitto eller kontoutdrag.

Information om kassering och återvinning

Elektriska och elektroniska produkter ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. När produkten ska återvinnas måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter.

Separat insamling och återvinning av produkten hjälper till att spara naturresurser och säkerställer att den återvinns på ett sätt som är skonsamt för hälsa och miljö. För mer information om var du kan lämna dina elektriska och elektroniska produkter för återvinning, vänligen kontakta din lokala myndighet, hushållsavfallstjänst eller butiken där du köpte produkten. Vår garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som kund.

Pilo 2 Fabric Shaver

Contenido de la caja (Apéndice 1)

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. Cable de carga USB-C |
| 2. Cepillo limpiador | 4. Manual |

Product Features (Apéndice 2)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Amplia superficie de afeitado | 4. Recargable |
| 2. 6 hojas de afeitar de precisión | 5. Se adapta perfectamente a la palma de la mano |
| 3. Fácil de limpiar | |

Instrucciones de usuario

Preparaciones

1. Utilice el cable USB-C para cargar el quitapelusas Pilo 2 Fabric Shaver (utilice el adaptador de un «smartphone» u otro tipo de dispositivo compatible con el estándar USB-C).
2. Un indicador luminoso «que respira» le indicará que el quitapelusas Pilo 2 Fabric Shaver se está cargando.
3. Desenchufe el dispositivo cuando se haya completado la carga. Por regla general, la batería tarda unas 2.5 horas en recargarse.
4. Para poner en marcha el quitapelusas Pilo 2 Fabric Shaver, presione el botón de encendido/apagado (on/off).
5. Tiempo de autonomía: 2 horas.

Cómo se utiliza el quitapelusas Pilo 2 Fabric Shaver

Para eliminar las pelusas y las bolitas que se forman en la ropa, coloque la prenda de ropa o el tejido sobre una superficie plana y deslice la parte metálica, similar a una boquilla, por encima de las fibras. No empuje ni presione el quitapelusas. Si empuja o ejerce presión sobre el quitapelusas Pilo 2 Fabric Shaver con demasiada fuerza sobre la superficie del tejido, esta puede resultar dañada. En consecuencia, pruebe siempre el quitapelusas en una zona pequeña y poco visible de la prenda antes de proceder con el afeitado. Steamery no se hace responsable de este tipo de daños. Apto para todo tipo de materiales. Los tejidos delicados como el cachemir, la lana de merino y la lana de alpaca deben ser tratados con cuidado.

Mantenimiento y limpieza (Apéndice 3)

Es importante retirar con frecuencia los restos de borra y tejido del quitapelusas Pilo 2

Fabric Shaver. Siga los pasos siguientes:

1. Desatornille el anillo protector del dispositivo.
2. Vacíe el compartimento de almacenamiento para pelusa. Para ello, vuélquelo del revés y a continuación utilice el dedo para eliminar los últimos restos de pelusa y borra.
3. Levante con cuidado la boquilla metálica perforada para extraerla. Tenga cuidado, las cuchillas están muy afiladas.
4. Limpie las propias cuchillas. Utilice el cepillo o sople la borra para eliminarla.
5. Utilice el cepillo para limpiar el escudo trasero.

Instrucciones de seguridad

LEA EL MANUAL EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR SU QUITAPELUSAS

Desenchufe siempre el dispositivo de la toma de corriente después de cargarlo y antes de limpiarlo. No utilice el quitapelusas Pilo 2 Fabric Shaver en la ropa que lleve puesta.

1. No cargue el quitapelusas Pilo 2 Fabric Shaver si el cable de alimentación está dañado.
2. El quitapelusas Pilo 2 Fabric Shaver no debe utilizarse como un juguete.
3. Los niños no deben utilizar, limpiar ni hacer el mantenimiento del quitapelusas Pilo 2 Fabric Shaver.
4. No utilice el quitapelusas Pilo 2 Fabric Shaver con ningún propósito que no sea el de eliminar pelusa o bolitas de los tejidos.

Para evitar daños en los tejidos:

1. No se olvide de probar siempre el quitapelusas Pilo en una zona de la ropa que sea pequeña y poco visible antes de proceder con el afeitado de toda la prenda.
2. Preste especial atención cuando esté repasando partes frágiles y delicadas de la prenda como la zona de los botones, alrededor de las cremalleras, costuras o hilos sueltos.
3. Pase la afeitadora con mucho cuidado sobre los tejidos delicados. NO HAGA PRESIÓN CONTRA EL TEJIDO.

Características técnicas

Origen: China

Certificados: CE, UKCA

Modelo: Pilo2

Importador: Steamery AB

Entrada: CC 5V/1A

Potencia: 5W

Importador: Steamery AB
Entrada: CC 5V/1A
Potencia: 5W
Batería: Li-ion recargable por USB-C
(900 mAh)
Peso neto: 140 g

Peso bruto: 275 g
Apagado automático: Disponible cuando se extrae la cubierta de aluminio para las cuchillas
Tiempo de carga de la batería: 2.5 horas
Tiempo de autonomía: 2 horas

Resumen de garantía

Steamery ofrece garantía sobre el equipo y accesorios incluidos contra defectos de materiales y de fabricación durante un año a partir de la fecha de compra minorista original. Steamery no ofrece garantía contra el desgaste normal a causa del uso, la falta de mantenimiento ni los posibles daños causados por accidente o uso indebido. Para obtener servicio de garantía, envíe un correo electrónico a Steamery a info@steamerystockholm.com o llame al teléfono +46102065015.

Las llamadas de teléfono y los envíos internacionales pueden ocasionar gastos. En caso de que su reclamación por causa de esta garantía sea válida, Steamery reparará, sustituirá o le abonará el importe de su quitapelusas Pilo 2 Fabric Shaver, según su propio criterio. Los beneficios de la garantía son adicionales a los derechos proporcionados de acuerdo con las leyes y derechos locales de los consumidores. Es posible que deba aportar pruebas de los detalles de la compra al hacer una reclamación en virtud de esta garantía.

Equipo de eliminación de residuos

Los productos eléctricos y electrónicos no deben mezclarse con los residuos domésticos de carácter general. A fin de que este producto sea tratado, recuperado y reciclado adecuadamente, llévalo a cualquiera de los puntos limpios habilitados para el reciclaje de desechos eléctricos y aparatos electrónicos.

Desechar este producto de manera adecuada contribuye al ahorro de recursos valiosos y evita posibles efectos negativos en la salud humana y el medioambiente, que podrían producirse a causa de una gestión de residuos inadecuada. Si deseas más información acerca de dónde puedes llevar el equipo de eliminación de residuos, contacta con tu ayuntamiento, servicio de recogida y gestión de residuos urbanos de tu localidad o establecimiento donde hayas adquirido el producto. Nuestra garantía no afecta sus derechos legales como consumidor.

Pilo 2 Fabric Shaver

Contenuto della confezione (Appendice 1)

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. Cavo di ricarica USB-C |
| 2. Spazzolina per pulizia | 4. Manuale |

Caratteristiche del prodotto (Appendice 2)

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ampia area di rasatura | 4. Ricaricabile |
| 2. 6 lame di precisione | 5. Sta comodamente nel palmo della mano |
| 3. Facile pulizia | |

Istruzioni per l'utente

Preparazione

1. Usare il cavo USB-C per caricare il rasoio levapelucchi Pilo 2 (usare un adattatore per smartphone o un altro dispositivo compatibile con USB-C).
2. Una spia che "respira" indica che il rasoio per stoffa Pilo 2 è in carica.
3. Scollegare il dispositivo quando la ricarica è completata: sono solitamente necessarie circa 2.5 ore per ricaricare la batteria.
4. Avviare il rasoio levapelucchi elettrico Pilo 2 premendo il pulsante di accensione/spengimento.
5. Tempo di rasatura: 2 ore.

Come usare il rasoio levapelucchi Pilo 2

Per rimuovere lanugine e pelucchi, posizionate l'indumento o il tessuto su una superficie piana e passate delicatamente l'ugello sulle fibre – senza spingere. Se spingete troppo forte Pilo 2 contro il tessuto, rischierete di danneggiarlo. Pertanto, ricordate di provare sempre il rasoio levapelucchi su una piccola parte meno evidente prima di ripassare l'intero capo. Ricordate che Steamery non si assume alcuna responsabilità per questo tipo di danni. Funziona su tutti i tipi di materiali: siate delicati su tessuti come cashmere, merino e alpaca.

Manutenzione e pulizia (Appendice 3)

È importante rimuovere frequentemente la peluria residua dal rasoio levapelucchi Pilo 2. Si raccomanda di seguire i seguenti passaggi:

1. Svitare l'anello di protezione dal dispositivo.
2. Svotare il contenitore di raccolta della lanugine inclinandolo sottosopra e

- rimuovere la restante peluria con un dito.
- 3. Rimuovere la bocchetta metallica perforata sollevandola con cautela. Attenzione: le lame sono molto affilate.
- 4. Pulire bene le lame. Usare la spazzolina e/o soffiare via la lanugine.
- 5. Usare la spazzolina per pulire la parte posteriore della protezione.

Istruzioni di sicurezza

LEGGERE IL MANUALE COMPLETO PRIMA DI UTILIZZARE IL RASOIO LEVAPELUCCHI

Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente dopo la ricarica e prima di pulirlo. Non utilizzare il rasoio levapelucchi Pilo 2 sugli indumenti indossati.

1. Non caricare il rasoio levapelucchi Pilo 2 se il cavo di alimentazione è danneggiato.
2. Il rasoio levapelucchi Pilo 2 non deve essere usato come un giocattolo.
3. I bambini non dovrebbero usare, pulire né giocare con il rasoio levapelucchi Pilo 2.
4. Non utilizzare il rasoio levapelucchi Pilo 2 per scopi diversi dalla rimozione di lanugine dai tessuti.

Per evitare danni al tessuto:

1. Ricordarsi di testare sempre il rasoio levapelucchi Pilo 2 su una parte piccola e meno evidente del tessuto prima di utilizzarlo su tutto il capo.
2. Prestare particolare attenzione quando si passa su parti delicate e sensibili come l'area intorno a bottoni, cerniere, cuciture e fili allentati.
3. Radere delicatamente i tessuti delicati – NON PREMERE CONTRO IL TESSUTO.

Specifications

Origine: Cina

Certificati: CE, UKCA

Modello: Pilo2

Importato da: Steamery AB

Ingresso: CC 5V/1A

Potenza: 5W

Batteria: ricaricabile USB-C
agli ioni di litio (900 mAh)

Peso netto: 140 g

Peso lordo: 275 g

Spegnimento automatico: supportato
quando si rimuove la copertura in
alluminio del rasoio

Tempo di ricarica della batteria: 2.5 ore

Tempo di rasatura: 2 ore

Riepilogo della garanzia

Steamery garantisce il prodotto hardware e gli accessori inclusi contro difetti materiali e di lavorazione per un anno dalla data di acquisto originale al dettaglio. Steamery non garantisce contro normale usura o carenza di manutenzione (ad es. danni causati da incidenti o abusi). Per ottenere il servizio, inviate una e-mail a Steamery all'indirizzo info@steamerystockholm.com, oppure chiamate il numero +46102065015.

Potrebbero essere applicati costi di chiamata e spedizione internazionale a seconda della località. Se inviate un reclamo valido ai sensi della presente garanzia, Steamery riparerà, sostituirà o rimborserà il vostro rasoio levapelucchi Pilo 2 a propria discrezione. I vantaggi della garanzia si aggiungono ai diritti previsti dalle leggi locali sui consumatori. All'utente potrebbe essere richiesto di fornire una prova dei dettagli di acquisto quando presenta un reclamo ai sensi della presente garanzia.

Smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature usate

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non dovrebbero essere smaltite insieme a rifiuti domestici generici. Per smaltimento, recupero e riciclaggio adeguati, si prega di consegnare il seguente prodotto presso punti di raccolta designati al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a far risparmiare risorse preziose e ad evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero essere altrimenti causati da uno smaltimento inappropriato. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, è possibile contattare l'ufficio municipale locale preposto, il servizio di smaltimento rifiuti domestici locale o il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto. La nostra garanzia non pregiudica i suoi diritti legali come cliente.

Pilo 2 Fabric Shaver

Zawartość opakowania (Dodatek 1)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Golarka do ubrań Pilo 2 | 3. Kabel do ładowania ze złączem USB-C |
| 2. Szczoteczka do czyszczenia | 4. Instrukcja obsługi |

Charakterystyka produktu (Dodatek 2)

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Duża powierzchnia golenia | 4. Możliwość ładowania |
| 2. 6 precyzyjnych ostrzy | 5. Znakomicie leży w dłoni |
| 3. Łatwe czyszczenie | |

Instrukcja użytkowania

Przygotowanie

1. Użyj kabla ze złączem USB-C aby naładować golarkę do ubrań Pilo 2 (skorzystaj z adaptera do smartfona lub innego urządzenia posiadającego złącze USB-C).
2. Migające światło oznacza, że golarka do ubrań Pilo 2 jest aktualnie ładowana.
3. Odłącz od zasilania urządzenie po jego naładowaniu – zazwyczaj pełne naładowanie baterii zajmuje około 2.5 godzin.
4. Włącz golarkę do ubrań Pilo 2, wciskając przycisk on/off.
5. Czas golenia: 2 godziny.

W jaki sposób używać golarki do ubrań Pilo 2?

Aby usunąć kłaczki i zmechacenia, umieść ubranie lub tkaninę na płaskim podłożu i wykonując łagodny ruch – nie przyciskając golariki – przesunij jej końcówkę nad włóknami. Jeśli zbyt mocno przyciśniesz golarikę Pilo 2 do tkaniny, możesz uszkodzić urządzenie. Pamiętaj o tym, aby zawsze wypróbować najpierw golarikę na niewielkim, słabiej widocznym fragmencie materiału, zanim rozpoczniesz proces gruntownego czyszczenia. Należy mieć na uwadze, że Steamery nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju uszkodzenia. Może być stosowana na wszystkich rodzajach materiałów – postępuj ostrożnie w przypadku delikatnych materiałów i tkanin takich jak kaszmir, wełna merino czy wełna z alpaki.

Konserwacja i czyszczenie (Dodatek 3)

Należy pamiętać o tym, aby często usuwać resztki kłaczków, znajdujące się w golarce

do ubrań Pilo 2. W tym celu postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Odkręć umieszczony w urządzeniu pierścień ochronny.
2. Opróżnij pojemnik na zmechanienia przechylając go do góry nogami, a następnie usuń palcem resztki zmechanień.
3. Zdejmij metalową perforowaną osłonę delikatnie ją podnosząc. Zachowaj ostrożność, gdyż ostrza są bardzo ostre.
4. Oczyść właściwe ostrza. Użyj szczoteczki i/lub zdmuchnij zmechanienia.
5. Użyj szczoteczki, aby oczyścić tylną część osłony.

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ ZANIM ZACZNIESZ UŻYWAĆ GOLARKI DO UBRAŃ

Zawsze odłączaj urządzenie od gniazda zasilającego po naładowaniu oraz przed czyszczeniem. Nie używaj golarki do ubrań Pilo 2 na ubraniu, które w danej chwili nosisz.

1. Nie ładuj golarki do ubrań Pilo 2, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
2. Golarka do ubrań Pilo 2 nie powinna być używana jak zabawka.
3. Dzieci nie powinny używać, czyścić ani zajmować się konserwacją golarki do ubrań Pilo 2.
4. Nie używaj golarki do ubrań Pilo 2 w innym celu niż usuwanie zmechanień z tkanin.

Aby zapobiec uszkodzeniom tkaniny / materiału:

1. Zawsze pamiętaj o przetestowaniu golarki do ubrań Pilo na niewielkim i słabiej widocznym fragmencie materiału zanim przejdiesz do czyszczenia całego ubrania.
2. Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania urządzenia w delikatnych oraz wrażliwych miejscach takich jak powierzchnie znajdujące się w pobliżu guzików, zamków błyskawicznych, innych przyszytych elementów, a także w przypadku natrafienia na luźne nitki.
3. W kontakcie z delikatnymi tkaninami postępuj delikatnie – NIE PRZYCIŚKAJ MATERIAŁU.

Specyfikacja

Pochodzenie: Chiny

Certyfikaty: CE, UKCA

Model: Pilo2

Importer: Steamery AB

Wejście: prąd stały 5V/1A

Moc: 5W

Bateria: akumulator Li-ion (900 mAh)

Ładowany przez USB-C

Waga netto: 140 g

Waga brutto: 275 g

Automatycznie odłączanie zasilania:

Następuje w momencie zdjęcia aluminiowej osłony ostrzy

Czas ładowania baterii: 2.5 godziny

Czas golenia: 2 godziny

Gwarancja - podsumowanie

Na załączony produkt, jego podzespoły oraz akcesoria Steamery udziela gwarancji na wady materiałowe i wykonawcze. Gwarancja obejmuje okres jednego roku liczony od daty zakupu. Steamery nie gwarantuje ochrony przed zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania, braku należytej konserwacji, czy uszkodzeniami będącymi skutkiem wypadków lub nieprawidłowego użytkowania. W celu uzyskania dostępu do usługi, prosimy o przesłanie do Steamery e-maila na adres info@steamerystockholm.com lub o kontakt telefoniczny pod numerem +46102065015.

Mogą obowiązywać opłaty za połączenie i wysyłkę międzynarodową w zależności od lokalizacji. W przypadku zgłoszenia ważnego roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji, Steamery naprawi, wymieni lub wypłaci rekompensatę za golarkę do ubrań Pilo 2 wybierając rozwiązanie wedle własnego uznania. Świadczenia gwarancyjne stanowią dodatek do praw przewidzianych w lokalnych przepisach konsumenckich. Przy zgłaszaniu roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji może być wymagane przedstawienie dowodu zakupu.

Utylizacja odpadów elektronicznych

Produkty elektryczne i elektroniczne nie powinny być łączone z odpadami zmieszanymi. Aby mogły być odpowiednio przetworzone i poddane recyklingowi należy dostarczyć je do specjalnego punktu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpowiednia utylizacja tego produktu pozwala na zaoszczędzenie zasobów oraz uniknięcie negatywnego wpływu nieodpowiedniej utylizacji na środowisko i nasze zdrowie. Więcej informacji o punktach utylizacji i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych znajdziesz w swoim Urzędzie Dzielnicy, u firmy zajmującej się odbiorem odpadów w Twojej okolicy lub w sklepie, gdzie dokonałeś zakupu. Nasza gwarancja nie wpływa na Twoje prawa wynikające z przepisów jako klienta.

© 2024 Steamery. Zaprojektowane przez Steamery w Sztokholmie.

Wydrukowane w Chinach.

Pilo 2 Fabric Shaver

Conteúdo da embalagem (Apêndice 1)

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Tira Borbotos Pilo 2 | 3. Cabo de carregamento USB-C |
| 2. Escova de limpeza | 4. Manual |

Características do produto (Apêndice 2)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Grande área de remoção de borbotos | 3. Limpeza fácil |
| 2. 6 lâminas de precisão | 4. Recarregável |
| | 5. Assenta de forma perfeita na mão |

Instruções de utilização

Antes da utilização

1. Utilize o cabo USB-C para carregar o Tira Borbotos Pilo 2 (utilize o carregador de um smartphone ou outro aparelho compatível com USB-C).
2. A luz intermitente indica que o Tira Borbotos Pilo 2 está a carregar.
3. Desligue o aparelho da tomada quando estiver carregado. Normalmente demora cerca de 2.5 horas a recarregar a bateria.
4. Ligue o Tira Borbotos Pilo 2 clicando no botão On/Off.
5. Duração da bateria: 2 horas.

Como utilizar o Tira Borbotos Pilo 2

Para remover algodão e borbotos coloque a peça de roupa ou o tecido numa superfície plana e deslize (não pressione) a grelha sobre as fibras. Se pressionar o Tira Borbotos com muita força contra o tecido, corre o risco de o estragar. Antes de utilizar o Pilo 2 na peça de roupa toda, faça um teste numa pequena parte, numa zona menos visível. Tenha em atenção que a Steamery não se responsabiliza por este tipo de danos.

Funciona em todo o tipo de tecidos – tenha cuidado com tecidos delicados como caxemira, lã merino e fibra de alpaca.

Manutenção e Limpeza (Apêndice 3)

É importante que o algodão presente no Tira Borbotos Pilo 2 seja removido com frequência. Por favor, siga estes passos:

1. Desaperte o anel de fixação da grelha do aparelho.
2. Esvazie o recipiente virando-o para baixo e remova o algodão com o dedo.
3. Remova a grelha levantando-a cuidadosamente. Tenha atenção, as lâminas são extremamente afiadas.
4. Limpe as lâminas. Utilize a escova e/ou sople para remover o algodão.
5. Utilize a escova para limpar a parte de trás da grelha.

Instruções de segurança

LEIA O MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR O SEU TIRA BORBOTOS

Desligue sempre o aparelho da tomada depois de o carregar e antes de o limpar. Não utilize o Tira Borbotos Pilo 2 numa peça de roupa que esteja a utilizar.

1. Não carregue o Tira borbotos Pilo 2 se o cabo de alimentação estiver danificado.
2. O Tira Borbotos Pilo 2 não deve ser utilizado como brinquedo.
3. Crianças não devem utilizar, limpar nem fazer a manutenção do Tira Borbotos Pilo 2.
4. Não utilize o Tira Borbotos Pilo 2 para outra função que não a remoção de borbotos.

Para evitar danificar o tecido:

1. Lembre-se sempre de testar o Tira Borbotos Pilo numa pequena parte, menos visível, antes de o utilizar na peça de roupa toda.
2. Tenha especial atenção ao passar por partes mais frágeis, como áreas em torno de botões, fechos, costuras e fios puxados.
3. Remova os borbotos em tecidos delicados com cuidado - **NÃO PRESSIONE O APARELHO CONTRA O TECIDO.**

Especificações

Origem: China

Certificações: CE, UKCA

Modelo: Pilo2

Importador: Steamery AB

Entrada: DC 5V/1A

Potência: 5W

Bateria: Li-ion recarregável
por USB-C (900 mAh)

Peso líquido: 140 g

Peso Bruto: 275 g

Desligar automático: Compatível com a remoção da capa de alumínio das lâminas

Tempo de carregamento: 2.5 horas

Duração da bateria: 2 horas

Resumo da garantia

A Steamery oferece garantia sobre o produto e acessórios contra defeitos dos materiais e de fabrico durante um ano desde a compra original. A Steamery não oferece garantia sobre o desgaste normal de utilização, falta de manutenção nem danos causados devido a acidentes ou uso indevido. Para obter a assistência por favor envie um e-mail para info@steamerystockholm.com ou ligue para +46102065015.

Poderão aplicar-se custos de chamada ou de envio internacional dependendo da sua localização. Se submeter uma reclamação válida ao abrigo desta garantia, A Steamery irá reparar, substituir ou reembolsá-lo pelo seu tira borbotos Pilo 2 de acordo com os seus próprios critérios. Os benefícios de garantia são adicionais aos direitos conferidos pela lei local do consumidor. Ao reclamar o seu direito à garantia, poderá ter que apresentar a prova de compra.

Eliminação de resíduos de equipamento

Produtos elétricos e eletrónicos não podem ser eliminados juntamente com resíduos domésticos. Para tratamento, recuperação e reciclagem corretos, entregue este produto nos pontos de recolha designados para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

A eliminação correta deste produto irá ajudar a salvar recursos valiosos e prevenir efeitos negativos na saúde humana e no ambiente, que poderiam surgir do tratamento incorreto de resíduos. Para mais informação sobre onde colocar os seus resíduos de equipamento para reciclagem, contacte a câmara municipal, os responsáveis locais pela gestão de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto. Nossa garantia não afeta seus direitos legais como consumidor.

© 2024 Steamery. Desenvolvido pela Steamery em Estocolmo.
Impresso na China.

Pilo 2 Fabric Shaver

Περιεχόμενο κουτιού (παράρτημα 1)

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Αποχνουδωτής Pilo 2 | 3. Καλώδιο φορτιστή USB C |
| 2. Βουρτσάκι καθαρισμού | 4. Οδηγίες χρήσης |

Χαρακτηριστικά προϊόντος (παράρτημα 2)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Μεγάλη περιοχή αποχνούδωσης | 4. Επαναφορτιζόμενο |
| 2. 6 ξυριστικές λεπίδες ακριβείας | 5. Έχει τέλεια εφαρμογή στην παλάμη σας |
| 3. Εύκολο στον καθαρισμό | |

Οδηγίες χρήσεως

Προετοιμασία

1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB-C για να φορτίσετε τον αποχνουδωτή Pilo 2 (χρησιμοποιήστε προσαρμογέα smartphone ή άλλη συσκευή συμβατή με USB-C).
2. Μία ενδεικτική λυχνία δείχνει ότι ο αποχνουδωτής Pilo 2 φορτίζεται.
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή, όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, που χρειάζεται συνήθως γύρω στις 2.5 ώρες για επαναφόρτιση της μπαταρίας.
4. Ξεκινήστε τον αποχνουδωτή Pilo 2 πατώντας το κουμπί on/off.
5. Χρόνος αποχνούδωσης: 2 ώρες.

Πώς να χρησιμοποιείτε τον αποχνουδωτή Pilo 2

Για να αφαιρέσετε χνούδι και κομπάλιασμα, τοποθετήστε το ένδυμα ή το ύφασμα σε επίπεδη επιφάνεια και σύρετε απαλά το ακροφύσιο πάνω από τις ίνες, χωρίς να το σπρώχνετε. Εάν πιέσετε πάρα πολύ δυνατά τον αποχνουδωτή Pilo 2 πάνω στο ύφασμα, υπάρχει κίνδυνος βλάβης. Οπότε, να θυμάστε να δοκιμάζετε πάντα τον αποχνουδωτή σε ένα μικρό κομμάτι που είναι λιγότερο ορατό, πριν το περάσετε ολόκληρο. Η Steamery δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τέτοια βλάβη.

Είναι αποτελεσματικό σε όλα τα είδη των υλικών: να χρησιμοποιείτε απαλές κινήσεις για ευαίσθητα υφάσματα, όπως κασμίρι, μερινός και αλπακάς.

Συντήρηση και καθαρισμός (παράρτημα 3)

Είναι σημαντικό να αφαιρείτε συχνά το χνούδι που κολλάει στον αποχνουδωτή Pilo 2. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ξεβιδώστε τον προστατευτικό δακτύλιο από τη συσκευή.
2. Αδειάστε το δοχείο αποθήκευσης χνουδιού γυρίζοντάς το ανάποδα και αφαιρέστε το χνούδι με το δάχτυλό σας.
3. Αφαιρέστε το μεταλλικό διάτρητο επιστόμιο ανυψώνοντάς το προσεκτικά. Να είστε προσεκτικοί, οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές.
4. Καθαρίστε τις λεπίδες. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα ή/και φυσήστε το χνούδι για να φύγει.
5. Με το βουρτσάκι καθαρίστε το πίσω μέρος του προστατευτικού καλύμματος.

Οδηγίες ασφαλείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΧΝΟΥΔΩΤΗ

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη φόρτιση και πριν την καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε τον αποχνουδωτή Pilo 2 σε ρούχο πάνω στο σώμα σας.

1. Μη φορτίζετε τον αποχνουδωτή Pilo 2 αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.
2. Ο αποχνουδωτής Pilo 2 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι.
3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Να καθαρίζετε και να συντηρείτε τον αποχνουδωτή Pilo 2.
4. Μη χρησιμοποιείτε τον αποχνουδωτή Pilo 2 για άλλο σκοπόν, παρά μόνο για να αφαιρείτε το κομπάλισμα από υφάσματα.

Για την αποφυγή ζημιάς στο ύφασμα:

1. Να θυμάστε να ελέγχετε πάντα τον αποχνουδωτή Pilo σε μικρό και λιγότερο φανερό σημείο πριν το χρησιμοποιήσετε σε ολόκληρο το ένδυμα.
2. Θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν περνάτε πάνω από εύθραυστα και ευαίσθητα σημεία, όπως την περιοχή γύρω από τα κουμπιά, το φερμουάρ, κλωστές ραψίματος και χαλαρά νήματα.
3. Η αποχνούδωση σε ευαίσθητα υφάσματα να γίνεται απαλά – ΜΗΝ ΣΠΙΡΩΧΝΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΟ ΥΦΑΣΜΑ.

Προδιαγραφές

Χώρα καταγωγής: Κίνα
Πιστοποιητικά CE, UKCA
Μοντέλο: Pilo2

Εισαγωγέας: Steamery AB
Είσοδος: DC 5V/1A
Ισχύς: 5W
Μπαταρία: USB-C επαναφορτιζόμενη
Li-ion (900 mAh)

Καθαρό βάρος: 140 g
Μεικτό βάρος: 275 g
Αυτόματη απενεργοποίηση: υποστηρίζεται
όταν αφαιρείτε το αλουμινένιο κάλυμμα
του ξυραφιού
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 2.5 ώρες
Χρόνος αποχνούδωσης: 2 ώρες

Περίληψη εγγύησης

Η Steamery προσφέρει έναν χρόνο εγγύηση από την ημερομηνία της αρχικής λιανικής αγοράς για τον παρεχόμενο εξοπλισμό και τα εξαρτήματα, τα οποία δεν περιέχουν ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή τους. Η Steamery δεν εγγυάται για φυσιολογική φθορά, την έλλειψη συντήρησης, ούτε για ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα ή κακή χρήση. Για σέρβις, στείλτε email στη Steamery στο info@steamerystockholm.com, ή καλέστε το +46102065015. Ανάλογα με την τοποθεσία μπορεί να ισχύουν χρεώσεις κλήσεων και έξοδα διεθνούς αποστολής. Εάν υποβάλατε έγκυρη αξίωση βάσει της παρούσας εγγύησης, η Steamery θα επισκευάσει, θα αντικαταστήσει, ή θα επιστρέψει τα χρήματά σας για τον αποχνουδωτή Pilo 2 κατά την κρίση της. Η εγγύηση παρέχει οφέλη πλέον των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την τοπική νομοθεσία για προστασία των καταναλωτών. Μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα εγγύηση.

Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αντικείμενα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα.

Για σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παρακαλούμε μεταφέρετε αυτό το προϊόν σε καθορισμένα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα βοηθήσει τόσο στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων όσο και στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που διαφορετικά θα προέκυπταν από ακατάλληλο χειρισμό του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να αφήσετε για ανακύκλωση τον άχρηστο εξοπλισμό σας, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο τής πόλης σας, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών συσκευών ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Η εγγύησή μας δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα ως πελάτη.

© 2024 Steamery. Σχεδιάστηκε από τη Steamery στη Στοκχόλμη.
Εκτυπώθηκε στην Κίνα.

Pilo 2 Fabric Shaver

Комплектация (Приложение 1)

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Бритва для ткани Pilo 2 | 3. Кабель для зарядки USB-C |
| 2. Чистящая щетка | 4. Инструкция |

Особенности продукта (Приложение 2)

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Большая зона обработки | |
| 2. 6 прецизионных лезвий | 4. Перезаряжаемый продукт |
| 3. Легкий уход за изделием | 5. Идеально лежит в руке |

Руководство по эксплуатации

Подготовка

1. С помощью кабеля USB-C зарядите бритву Pilo 2 (используйте адаптер для смартфона или другое устройство, совместимое с USB-C).
2. "Мигающий" световой индикатор означает, что бритва для ткани Pilo 2 заряжается.
3. По завершении зарядки отключите устройство от электросети. Обычно на зарядку аккумулятора уходит около 2.5 часов.
4. Включите Pilo 2, нажав кнопку включения/выключения.
5. Время работы: 2 часа.

Как пользоваться бритвой для ткани Pilo 2

Чтобы удалить ворсинки и катышки, положите одежду или ткань на ровную поверхность и аккуратно проведите бритвой вдоль волокон, при этом не надавливая. Если вы слишком сильно прижмете Pilo 2 к ткани, вы рискуете повредить ее. Обязательно опробуйте бритву для ткани на небольшом, менее заметном участке вещи прежде, чем обрабатывать ее целиком. Пожалуйста, обратите внимание на то, что Steamery не несет ответственности за подобные повреждения. Подходит для всех тканей - будьте осторожны с хрупкими тканями, такими как кашемир, шерсть мериноса и альпаки.

Уход и чистка (Приложение 3)

Очень важно регулярно удалять остатки ворса с бритвы для ткани Pilo

2.Пожалуйста, следуйте инструкции:

1. Откройте крышку.

2. Вытряхните контейнер для хранения удаленного ворса, наклонив его вверх дном, и соберите остатки пальцем.
3. Снимите металлический перфорированный мундштук, осторожно подняв его. Будьте внимательны: лезвия острые, как бритва!
4. Очистите сами лезвия. Для этого используйте кисть и/или сдуйте пушок.
5. Используйте кисть, чтобы очистить заднюю поверхность панели.

Техника безопасности

ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРИТВЫ ДЛЯ ТКАНИ

Всегда выключайте устройство из розетки после зарядки и перед чисткой. Не используйте бритву для ткани Pilo 2 на одежде, которая в данный момент надета на вас.

1. Не заряжайте бритву для ткани Pilo 2, если кабель для зарядки поврежден.
2. Бритву для ткани Pilo 2 нельзя использовать в качестве игрушки.
3. Храните бритву для ткани Pilo 2 вне зоны досягаемости детей.
4. Не используйте бритву для ткани Pilo 2 для иных целей, помимо удаления катышков с тканей.

Чтобы избежать повреждения ткани:

1. Не забывайте всегда проверять бритву для ткани Pilo на небольшом и менее заметном участке ткани, прежде чем использовать ее на всей поверхности одежды.
2. Особое внимание следует уделять легко повреждаемым участкам, как то: область вокруг пуговиц, молний, швейных деталей и незакрепленных ниток.
3. Обработывайте деликатные ткани осторожно - НЕ ДАВИТЕ НА ТКАНЬ.

Технические характеристики

Страна изготовления: Китай

Сертификаты: CE, UKCA

Модель: Pilo2

Импортер: Steamery AB

Вход: 5 В/1 А постоянного тока

Мощность: 5 Вт

Батарейка: USB-C перезаряжаемая Li-ion (900 mAh)

Вес нетто: 140 г

Вес брутто: 275 г

Автоматическое выключение: срабатывает при снятии алюминиевой крышки бритвы

Время зарядки батареи: 2.5 часа

Время бритья: 2 часа

Гарантия

Steamery гарантирует отсутствие дефектов у материалов а также общее качество изготовления продукта в течение 1 (одного) года с момента первоначальной покупки. Гарантия не распространяется на естественный износ и повреждения вследствие неправильного хранения или неправильных действий пользователя и нецелевого использования. Для того, чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием, отправьте электронное письмо в Steamery по адресу info@steamerystockholm.com или позвоните по телефону +46102065015. В зависимости от вашего местонахождения могут взиматься сборы за международную доставку и дополнительная плата за звонки. При подаче обоснованной претензии по данной гарантии Steamery отремонтирует или заменит бритву Pilo 2 или возместит вам ее стоимость по своему усмотрению. Помимо гарантийных обязательств для каждого конкретного региона действуют права, предусмотренные местным законодательством о защите прав потребителей. Для предъявления претензии по данной гарантии от вас могут потребоваться данные, подтверждающие покупку.

Утилизация отработанного оборудования

Электрические и электронные изделия нельзя смешивать с обычными бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, восстановления и переработки относите эти изделия в специальные пункты сбора отходов электрического и электронного оборудования.

Правильная утилизация этих изделий поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду, которое могло бы возникнуть в результате неправильного обращения с такими отходами. Для получения дополнительной информации о том, куда вы можете сдать использованное оборудование для переработки, обратитесь в местное городское управление, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели изделие. Наша гарантия не влияет на ваши законные права как покупателя.

© 2024 Steamery. Создано в Steamery, Стокгольм. Изготовлено в Китае.

Pilo 2 Fabric Shaver

包装盒内物品 (附录 1)

1. Pilo 2 织物去毛球器
2. 清洁刷
3. USB-C 充电线
4. 说明书

Product Features (附录 2)

1. 去毛球面积大
2. 6 个精密进动剃须刀片
3. 易于清洁
4. 可充电
5. 握感完美

使用说明

准备工作

1. 使用 USB-C 连接线为 Pilo 2 织物去毛球器充电 (使用智能手机适配器或其他 USB-C 兼容设备)。
2. 当指示灯呈“呼吸”式闪烁时表示 Pilo 2 织物去毛球器正在充电。
3. 充电完毕后拔下电源 - 电池充电通常需要 2.5 小时左右。
4. 按开/关按钮启动 Pilo 2 织物去毛球器。
5. 续航时间:2 小时。

如何使用 Pilo 2 织物去毛球器

要去掉绒毛和起球, 将衣服或织物放在平坦的表面上, 在纤维上轻轻地滑动去毛球头, 但不要推。如果将 Pilo 2 织物去毛球器与织物贴得太近, 可能会损坏织物。因此, 切记在处理整件衣服之前, 一定要把去毛球器放在一个不太显眼的小地方进行试用。请注意, Steamery 对此类损坏不承担责任。

适用于各种织物 - 对羊绒、美利奴和羊驼绒等精细织物要轻柔处理。

维修和清洁 (附录 3)

请务必经常从 Pilo 2 织物去毛球器上去除残留的毛球。请按照以下步骤操作：

1. 从设备上拧下护罩环。
2. 将绒毛储存盒倒置清空，并用手指去掉最后剩余的绒毛。
3. 小心提起金属穿孔口，将其卸下。小心刀片锋利。
4. 清洁刀片。用刷子清除绒毛和/或吹走绒毛。
5. 用刷子清洁防护罩背面。

安全说明

在使用您的织物去毛球器之前，请完整阅读本手册

充电后和清洁前，请务必将设备从电源插座上拔下。不要在您正在穿着的衣服上使用 Pilo 2 织物去毛球器。

1. 如果电源线损坏，请勿给 Pilo 2 织物去毛球器充电。
2. Pilo 2 织物去毛球器不应用作玩具。
3. 儿童不应使用、清洁和维护 Pilo 2 织物去毛球器。
4. 请勿将 Pilo 2 织物去毛球器用于清除纺织品毛球以外的其他用途。

要防止织物损坏，请执行以下操作：

1. 记住，在整件衣服上使用 Pilo 2 织物去毛球器之前，一定要在一个较小的不太显眼的地方进行试用。
2. 当处理易碎和敏感的部件（例如纽扣、拉链、缝纫部件和松动的线等区域）时应特别注意。
3. 轻柔地修剪精细织物——不要紧贴织物推动去毛球器。

规格

产地：中国

证书：CE、UKCA

机型：Pilo2

进口商：Steamery AB

输入：直流5V/1A

功率：5W

电池：USB Type-C可充电锂离子电池 (900 mAh)

净重:140 g

毛重:275 g

自动断电:拆下铝制去毛球器盖时会自动断电

电池充电时间:2.5 小时

去毛球时间:2 小时

保修摘要

Steamery 为所包含的五金产品和附件在材料和工艺方面存在的缺陷提供保修, 保修期限为自最初零售购买之日起一年。Steamery 对正常磨损、缺乏维护、意外或滥用造成的损坏不提供保修。如需获得服务, 请向 Steamery 发送电子邮件至 info@steamerystockholm.com, 或拨打电话 +46102065015。

根据地点的不同, 可能会收取电话费和国际运费。如果您根据本保修提交有效索赔, Steamery 将自行决定对您的 Pilo 2 织物去毛球器进行维修、更换或退款。除保修服务外, 您还享有当地消费者法律规定的权利。根据本保修提出索赔时, 您可能需要提供购买明细证明。

废旧设备的处置

电子电器产品不应与一般家庭生活垃圾混放。

为了妥善处理、回收和循环利用, 请将本产品带到指定的废旧电子电器设备回收收集点。

正确处置本产品将有助于节约宝贵的资源, 防止因不适当的废物处置而对人类健康和环境产生负面影响。

有关您可以将废旧设备弃放到何处进行回收的更多信息, 请联系您当地的城市办公机构、您的家庭废物处置服务机构或您购买产品的商店。我们的保修不影响您作为客户的法定权利。

© 2024 Steamery. 由斯德哥尔摩的 Steamery 设计。中国印刷。

Pilo 2 Fabric Shaver

配件 (附錄 1)

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pilo 2 充電式除毛球機 | 3. USB-C 充電線 |
| 2. 清潔工具 | 4. 使用說明書 |

商品特色 (附錄 2)

- | | |
|---------------|------------|
| 1. 大範圍修復不平整織物 | 4. 可充電 |
| 2. 六片鋒利堅固的刀片 | 5. 輕鬆掌握與操作 |
| 3. 清潔簡便 | |

使用說明

準備

1. 使用原廠USB-C 充電線為其他相容的USB-C 充電線為Pilo 2 充電式除毛球機充電。
2. 當燈號閃爍時，Pilo 2 充電式除毛球機正在充電中。
3. 充電完成時，務必拔下充電線—電池充電通常需要 2.5個小時。
4. 輕按開/關按鈕啟動Pilo 2 充電式除毛球機。
5. 充電完成後，使用時間約為 2小時。

如何操作Pilo 2 充電式除毛球

正式開始前，先將織物放於平坦表面並於布料不顯眼處輕掃織物稍作嘗試。在使用的過程中，切記不能用力緊壓Pilo 2 充電式除毛球，以免造成織物損壞。請注意，Steamery不對此類損壞負責。

Pilo 2 充電式除毛球適用於各種布料，而用於毛料與絲綢及其他精緻衣料時須格外小心。

保養與清潔 (附錄 3)

定時清理殘留在 Pilo 2 充電式除毛球機內的毛屑非常重要，請按照以下步驟進行清潔：

1. 關閉電源，拆下刀片保護裝置。

2. 倒置Pilo 2 充電式除毛球機並清空毛屑集中盒裡的毛屑。
3. 小心地移開金屬轉軸。請留意鋒利的刀片。
4. 以清潔工具仔細地清潔刀片上的毛屑，並確認轉軸及其周圍沒有毛屑或線頭纏繞。
5. 使用清潔工具清理刀片保護裝置的凹槽。

安全指引

於使用Pilo 2 充電式除毛球機前，請完整閱讀使用說明書
充電後和清潔前，請務必將 Pilo 2 充電式除毛球機從電源插座上拔下。請勿於穿著的衣物上使用 Pilo 2 充電式除毛球機。

1. 請勿使用損壞的電源線替 Pilo 2 充電式除毛球機充電。
2. Pilo 2 充電式除毛球機並非玩具。
3. 請勿讓兒童使用、清理或修理Pilo 2 充電式除毛球機。
4. 請勿使用Pilo 2 充電式除毛球機進行去除織物毛屑外的用途。

預防織物損壞：

1. 使用前，務必將織物放於平坦表面並於布料不顯眼處輕掃 Pilo 2 充電式除毛球機稍作嘗試。
2. 處理鈕扣、拉鍊、縫紉處等精細部位，應特別注意。
3. 輕柔的修整布料—勿緊壓Pilo 2 充電式除毛球機或拉扯布料。

產品規格

產地：中國

證書：CE / UKCA

型號：Pilo2

進口商：Steamery AB

輸入：直流5V/1A

功率：5W

電池：USB-C 充電鋰電池 (900 mAh)

淨重：140 g

總重：275 g

自動關機功能：拆卸鋁製剃刀蓋時會自動關機

充電時間:2.5小時

使用時間:2小時

保固

從購買日起, Steamery 針對產品硬體及其配件之材質瑕疵提供1年保固。唯正常使用下的外觀磨損、缺乏維護與操作不當而造成之損壞不在保固範圍內。如需維修服務, 請致電 +46102065015或寄信至info@steamerystockholm.com。

根據您的所在位置, 維修服務或會收取國際運費或長途通話費。在保固期限內提出之有效申請, Steamery 將決定修理、更換或退還您的Pilo 2充電式除毛球機。保固政策是在當地消費者法律規定的權力之外提供的。當您根據本保固條件要求索賠時, 需提供購買的詳細證明。

棄置廢棄設備

電機電子產品不應跟一般家庭廢棄物混在一起。

若要正確處理、再生及回收, 請將本產品送致指定的收集處, 以便回收廢電機電子設備。

正確棄置本產品有助於節省寶貴的資源, 並避免對人類健康與環境造成負面影響; 否則不當處理廢棄物便會造成此影響。

如需可以棄置廢棄物回收的詳細資訊, 請聯絡當地市政府、家庭廢棄物處理服務, 或當初購買產品的店家。我們的保修不影響您作為顧客的法律權利。

Pilo 2 Fabric Shaver

포장 내용물 (부록 1)

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pilo 2 보풀제거기 | 3. USB-C 충전 코드 |
| 2. 청소용 브러시 | 4. 설명서 |

제품 특징 (부록 2)

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 넓은 보풀제거 면적 | 4. 충전식 |
| 2. 6개의 정밀 면도날 | 5. 손에 착 붙는그립감 |
| 3. 간편한 청소 | |

사용자 지침 준비

1. USB-C 케이블을 사용하여 Pilo 2 보풀제거기를 충전합니다(스마트폰 어댑터 또는 다른 USB-C 호환 장치 사용).
2. "상태" 표시등은 Pilo 2 보풀제거기가 충전 중임을 나타냅니다.
3. 충전이 완료되면 장치의 플러그를 뽑으십시오. 일반적으로 배터리를 충전하는데 약 2.5시간 정도 걸립니다.
4. 전원 버튼을 눌러 Pilo 2 보풀제거기를 시작합니다.
5. 보풀제거 시간: 2시간.

Pilo 2 보풀제거기 사용법

보풀과 필링을 제거하려면 옷이나 천을 평평한 바닥에 놓고 노즐을 섬유 위로 부드럽게 문지르지 마십시오. Pilo 2 보풀제거기를 천에 대고 너무 세게 밀면 천이 손상될 위험이 있습니다. 따라서, 전체 조각을 펴기 전에 항상 작고 눈에 띄지 않는 부분에서 천 보풀제거기를 사용해보십시오. Steamery는 이러한 종류의 손상에 대해 어떤 책임도 지지 않습니다.

어떤 종류의 소재에나 모두 사용할 수 있습니다. 캐시미어, 메리노, 알파카와 같은 섬세한 직물에는 부드럽게 대십시오.

관리 및 청소 (부록 3)

Pilo 2 보풀제거기에 끼인 남은 보풀을 자주 제거하는 것이 중요합니다. 다음 단

계를 따르십시오.

1. 장치에서 실드링을 푸십시오.
2. 보푸라기 수거통을 거꾸로 기울여 비우고 손가락으로 마지막 보풀을 제거하십시오.
3. 금속 천공 마우스피스를 조심스럽게 들어 올려 분리하십시오. 조심하십시오. 칼날이 날카롭습니다.
4. 실제 블레이드를 청소하십시오. 브러시를 사용하거나 보풀을 불어서 날려 버리십시오.
5. 브러시를 사용하여 실드 뒷면을 청소하십시오.

안전 수칙

보풀제거기를 사용하기 전에 설명서를 정독하십시오.

충전 후 청소하기 전에 항상 콘센트에서 기기의 전원 플러그를 뽑으십시오. 입고 있는 옷 위에 Pilo 2 보풀제거기를 그대로 대고 사용하지 마십시오.

1. 전원 코드가 손상되었을 경우 Pilo 2 보풀제거기를 충전하지 마십시오.
2. Pilo 2 보풀제거기를 장난감처럼 사용해서는 안 됩니다.
3. 어린이는 Pilo 2 보풀제거기를 사용, 청소 및 관리해서는 안 됩니다.
4. 섬유에서 필링을 제거하는 것 외에 다른 목적으로 Pilo 2 보풀제거기를 사용하지 마십시오.

직물 손상을 방지하려면:

1. Pilo 보풀제거기는 옷 전체에 사용하기 전에 항상 작고 눈에 띄지 않는 직물에 대고 시험해 보아야 합니다.
2. 단추 주변, 지퍼, 재봉 부품 및 느슨한 실과 같이 깨지기 쉽고 민감한 부분을 다룰 때는 특별한 주의를 기울여야 합니다.
3. 섬세한 직물은 부드럽게 다듬으십시오. 직물을 대고 세게 밀지 마십시오.

사양

원산지: 중국

인증서: CE, UKCA

모델: Pilo2

수입업체: Steamery AB

입력: DC 5V/1A

힘: 5W

배터리: USB-C 충전식 리튬 이온(900mAh)
순 중량: 140 g
총 중량: 275 g
자동 종료: 알루미늄 면도기 커버 제거 시 지원됨
배터리 충전 시간: 2.5시간
보풀제거 시간: 2시간

보증 요약

Steamery는 원래 소매 구매일로부터 1년 동안 재료 및 제조상의 결함에 대해 함께 제공된 하드웨어 제품 및 액세서리를 보증해 드립니다. Steamery는 정상적인 마모, 유지 보수 결여(예: 남용으로 인한 손상) 대해 보증해 드리지 않습니다. 서비스를 받으려면 Steamery(info@steamerystockholm.com)로 이메일을 보내거나 +46102065015로 전화하십시오.

지역에 따라 통화료 및 국제 배송료가 부과될 수 있습니다. 이 보증에 따라 유효한 청구서를 제출하면, Steamery는 자사 재량에 따라 Pilo 2 보풀제거기를 수리, 교체 또는 환불해드립니다. 보증 혜택은 현지 소비자법에 따라 제공되는 권리에 추가됩니다. 이 보증에 따라 청구할 경우 구매 세부정보 증명도 제출해야 할 수 있습니다.

폐기물 장비 처리

전기/전자 제품은 일반 생활 폐기물과 섞어서는 안 됩니다.
적절한 처리, 회수 및 재활용을 위해 이 제품을 전기/전자 장비 폐기물 재활용으로 지정된 수거 장소로 가져가십시오.

이 제품을 올바르게 폐기함으로써 귀중한 자원을 절약하고 부적절한 폐기물 처리로 발생할 수 있는 건강과 환경에 대한 부정적인 영향을 방지할 수 있습니다. 재활용 폐기물 장비를 버릴 수 있는 장소에 대한 자세한 내용은 해당 지역의 관공서, 생활 폐기물 처리 서비스 또는 제품 구입처에 문의하십시오. 저희의 보증은 고객님의 법적 권리에 영향을 미치지 않습니다.

© 2024 Steamery. 스톡홀름의 Steamery에서 설계되었음. 중국에서 인쇄됨.

Pilo 2 Fabric Shaver

セット内容 (付録 1)

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pilo 2 ファブリックシェーバー | 3. USB-C 充電ケーブル |
| 2. クリーニング用ブラシ | 4. 取扱説明書 |

製品の特徴(付録 2)

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. 大きなシェービングヘッド | 4. 充電式 |
| 2. 6枚の精密ブレード | 5. 手の平に心地よくフィットするボ
ディデザイン |
| 3. お手入れが簡単 | |

ご使用の手順

お使いになる前に

1. USB-Cケーブルを使用し、Pilo 2ファブリックシェーバーを充電します(電源プラグは、お客様のお手持ちのスマートフォン用充電用電源プラグなど5V 1Aのものを
ご使用ください)。
2. ライトが点滅している間は、Pilo 2ファブリックシェーバーが充電中であることを
示しています。
3. 充電が完了したら、デバイスのプラグを抜きます。バッテリー充電にかかる時間は
通常約2.5時間です。
4. ON/OFFボタンを押して、Pilo 2ファブリックシェーバーの電源を入れます。
5. 連続稼働時間は約2時間となります。

Pilo 2ファブリックシェーバーのご使用方法

毛玉や毛羽立ちを取り除くには、衣服を平らな面に置き、Pilo 2ファブリックシェーバーのヘッド部分を優しく当てながら動かします。強く押し付けると、生地を傷つけてしまう可能性があります。衣服全体にご使用になる前に、まずは小さく目立たない箇所で必ずお試しください。Steameryはこのような損害に対し責任を負わないことにご留意ください。あらゆる種類の素材にお使いいただけます。※カシミア、メリノ、アルパカなどの繊細な生地には、特に注意してご使用ください。

お手入れ方法 (付録 3)

Pilo 2ファブリックシェーバーの中に残った毛玉は、こまめに取り除いてください。お手入れは、次の手順に従ってください。

1. ヘッド部分のリングを回して、デバイスから外します。
2. 毛玉の詰まった本体を逆さまにして空にし、付属のクリーニング用ブラシで、毛玉

を取り除きます。

3. アルミニウム製ブレードカバーも取り外せません。ブレードでお怪我のないよう慎重にアルミニウム製のカバーまわして取り外します。シェーバーの刃は非常に切れやすいためご注意ください。
4. 刃を掃除します。付属のクリーニング用ブラシを使用するか、もしくは息を吹きかけで毛玉を取り除きます。
5. 付属のクリーニング用ブラシを使用して、カバーの裏面を掃除します。

安全にご使用いただくために

ファブリックシェーバーをご使用になる前に、取扱説明書を全てお読みください。

充電後、お手入れをする前に、必ず電源コンセントからデバイスのプラグを抜いてください。

着用したままの状態の衣服にPilo 2ファブリックシェーバーを使用しないでください。

1. 付属のUSB-C 充電ケーブルが破損している場合は、Pilo 2ファブリックシェーバーを充電しないでください。
2. Pilo 2ファブリックシェーバーをおもちゃとして使用しないでください。
3. お子様には、Pilo 2ファブリックシェーバーの使用、お手入れ、保管をさせないでください。
4. Pilo 2ファブリックシェーバーを、毛玉取り以外の目的で使用しないでください。

生地を傷つけないようにするために：

1. Pilo Fabric Shaverを衣服全体にご使用になる前に、まずは小さく目立たない箇所でお試しください。
2. ボタンやジッパー、縫製部分の近くや、緩い糸が出ている場合など、繊細で傷つきやすい部分にご使用される場合は特にご注意ください。
3. デリケートな生地は丁寧に毛玉取りを行ってください。シェーバーを生地に押し付けないでください。

動かなくなった場合は、下記の項目をご確認ください。

1. 本体のバッテリーは充電されているか。
2. ブレードと大きなシェービングヘッドは適正に装着されているか。
3. ブレード下部に毛玉や羽毛立ちが溜まっていないか。また、完全に取り除かれているか。

使用上の注意

体毛や動物の毛に使用しないでください。また、濡れた衣類や布に使用しないでください。

製品の故障の原因や衣類等にダメージが加わる可能性があります。

仕様

生産国:中国

認証:CE, UKCA

モデル:Pilo 2 Fabric Shaver

輸入業者(正規代理店):モダニティ株式会社

入力:DC 5V/1A

電力:5W

バッテリー:USB-C リチウムイオン充電電池 (900 mAh)

正味重量:140 g

総重量:275 g

自動電源オフ:アルミニウム製のシェーバーカバーを取り外す際には、電源が自動でオフになります。

バッテリー充電時間:約2.5時間

連続稼働時間:約2時間

保証の概要

Steameryは、購入日から1年間、製品本体と付属アクセサリの材質及び製造上の欠陥について保証します。これは、通常の使用による摩耗、お手入れの不足、事故や乱用による損傷を保証するものではありません。保証を受けるには、モダニティ株式会社 (support@modernity.jp) にメールにてお問い合わせください。

地域によっては、通話料金と国際配送料がかかる場合があります。この保証に基づく請求が認められた場合、Steameryは独自の裁量でPilo 2ファブリックシェーバーを修理、交換、または返金します。保証の特典は、現地の消費者法に基づく権利に追加して提供されます。この保証に基づいて請求を行う場合は、購入の詳細を証明する書類等をお客様よりご提出いただく必要がある場合がございます。

廃棄機器の処分

電気・電子製品は一般家庭ごみと混ぜてはいけません。適切な処理、回収、およびリサイクルのために、この製品は廃棄電気・電子機器の指定されたリサイクル回収場所にお持ちください。

製品を正しく廃棄することで、貴重な資源を節約し、不適切な廃棄物処理がもたらす人体の健康や環境への悪影響を防ぐことができます。廃棄機器のリサイクル回収場所に関する詳細は、最寄りの自治体、家庭廃棄物処理サービス、または製品を購入した販売店にお問い合わせください。当社の保証は、お客様の法的権利に影響を与えません。

© 2024 Steamery. Designed by Steamery in Stockholm. Printed in China.

Pilo 2 Fabric Shaver

محتويات العلبة (الملحق 1)

1. كينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver)
2. فرشاة تنظيف
3. كابل شحن USB-C
4. دليل إرشادي

مزايا المنتج (الملحق 2)

1. القدرة على إزالة الوبر في مساحة كبيرة
2. 6 شفرات إزالة
3. سهولة التنظيف
4. قابل لإعادة الشحن
5. سهولة الاستخدام والحمل

تعليمات الاستخدام

التجهيز والتحضير

1. استخدم كابل (USB-C) لشحن ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver) (استخدم شاحن هاتفك الذي أو غيره من الأجهزة المتوافقة مع وصلات (USB-C)).
2. تشير الإضاءة المتقطعة للمبة الإشارة إلى أن ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver) يجري شحنها.
3. قم بفصل الكابل عند اكتمال عملية الشحن- عادةً ما يستغرق الشحن قرابة (2.5) ساعتين لاكمال شحن البطارية.
4. ابدأ تشغيل ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver) وذلك بالضغط على زر التشغيل/ الإيقاف.
5. مدة إزالة الوبر: ساعة (2) واحدة.

كيفية استخدام ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver)

لإزالة الوبر والزغب من على الملابس، يُرجى وضع الثياب أو النسيج على سطح مستوٍ ثم مرّر الفوهة بلطف -لا تضغط- على ألياف النسيج. إذا قمت بالضغط بقوة على ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver)، فإنك بذلك تُعرض النسيج لخطر التلف. وعليه، تذكر دائماً، يتعين تجربة ماكينة إزالة الوبر على قطعة صغيرة وغير ملحوظة من النسيج قبل تمرير الماكينة على النسيج بأكمله. يُرجى العلم بأن شركة (Steamery) لا تتحمل أي مسؤولية عن أي تلفيات أو أضرارٍ أبداً كانت.

هذه الماكينة تعمل على جميع أنواع الأقمشة - ولكن عليك التعامل بلطف مع أقمشة مثل: الكشمير، وصوف المارينو، وصوف الألباكا.

الطاقة: 5 واط

البطارية: USB-C ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن (900 مللي أمبير/ساعة)

الوزن الصافي 140 جرامًا.

الوزن الإجمالي 275 جرامًا.

خاصية إيقاف التشغيل تلقائيًا: مدعومة عند إزالة غطاء الشفرات المصنوعة من الألومنيوم.

الوقت المُستغرق في شحن البطارية (2.5) ساعتان.

مدة إزالة الوبر: ساعة (2) واحدة

موجز الضمان

تضمن شركة Steamery المنتج المرفق وملحقاته ضد عيوب الصناعة والمواد المُستخدمة في التصنيع، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ الشراء من الموزع الأصلي. لا تضمن شركة (Steamery) المنتج في حالات البلى والتلف العادية، وكذلك في حالات عدم صيانة الجهاز، كما لا تضمن أيًا من الأضرار والتلفيات الناتجة عن السقوط وسوء الاستعمال. للحصول على الخدمة، يُرجى التواصل معنا عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى شركة (Steamery) على البريد الإلكتروني: info@steamerystockholm.com. أو الاتصال على هاتف رقم +46102065015.

قد يجري تطبيق بعض رسوم الاتصال ورسوم الشحن الدولي بناءً على المكان والموقع. إذا قدمت مطالبة صحيحة وفق أحكام هذا الضمان، فسوف تقوم شركة (Steamery) بإصلاح ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver) أو استبدالها أو رد قيمتها إليك وذلك حسب تقديرها المُطلق. تُعد المزايا الممنوحة للمستهلك بموجب أحكام هذا الضمان مُكملة وإضافية لتلك المزايا الممنوحة له بموجب القوانين المحلية التي تخص المستهلكين. يتعين عليك تقديم فاتورة الشراء عند تقديم أي مطالبة بموجب أحكام هذا الضمان.

للتخلص من نفايات المعدات

يجب عدم خلط المنتجات الكهربائية والإلكترونية مع النفايات المنزلية العامة. للحصول على المعالجة والاسترداد وإعادة التدوير بشكل مناسب، يرجى أخذ هذا المنتج إلى نقاط التجميع المخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية.

سيساعد التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح في توفير الموارد القيمة ومنع التأثيرات السلبية على صحة الإنسان والبيئة، والتي يمكن أن تنشأ عن التعامل غير المناسب مع النفايات. لمزيد من المعلومات حول المكان الذي يمكنك فيه تسليم معدات النفايات الخاصة بك لإعادة التدوير، يرجى الاتصال بمكتب مدينتك المحلي، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية، أو المتجر الذي اشتريته منه المنتج. الضمان الخاص بنا لا يؤثر على حقوقك القانونية كعميل.

© Steamery 2024 . صممتها شركة Steamery في ستوكهولم / جرت الطباعة في الصين.

صيانة الماكينة وتنظيفها (الملحق 3)

من الضروري إزالة بقايا الزغب من ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver) باستمرار. يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1. قم بفك حلقة الدرع من على الجهاز.
2. أفرغ حاوية تجمع الوبر عن طريق إمالتها رأساً على عقب وإزالة ما تبقى من الزغب باستخدام أصابعك.
3. أزل الفوهة المعدنية المثقوبة عن طريق رفعها برفق. عليك توخي الحذر فالشفرات حادة جداً.
4. نظّف الشفرات الفعلية. استخدم الفرشاة و/أو انفضّ الزغب بعيداً.
5. استخدم الفرشاة لتنظيف الجزء الخلفي من الدرع.

تعليمات السلامة

يتعين عليك قراءة التعليمات الواردة في هذا الدليل الإرشادي جيداً قبل استخدام ماكينة إزالة الوبر.

ينبغي فصل الجهاز من مقبس الطاقة بعد شحنه وقبل تنظيفه. لا تستخدم ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver) على الثياب أثناء ارتدائها.

1. لا تشحن ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver) إذا كان كابل الطاقة تالفاً.
 2. ينبغي الحفاظ على ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver) بعيداً عن عبث الأطفال.
 3. يجب عدم السماح للأطفال باستخدام ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver) أو تنظيفها أو صيانتها.
 4. لا تستخدم ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver) لأي أغراض أخرى بخلاف إزالة الوبر من على الأنسجة والأقمشة.
- لمنع تضرر الأقمشة والمنسوجات:

1. تذكر أنه ينبغي دائماً اختبار ماكينة إزالة الوبر (Pilo 2 Fabric Shaver) على قطعة صغيرة وغير ملحوظة من النسيج قبل تمرير الماكينة على النسيج بأكمله.
2. ينبغي الانتباه عند تمرير الماكينة على الأجزاء الضعيفة أو الحساسة مثل: المناطق حول الأزرار، والسحابات، والأجزاء المحيكة، والخيوط الفضفاضة.
3. ينبغي تشذيب الأقمشة الحساسة برفق. لا تضغط بقوة على النسيج.

المواصفات

بلد المنشأ: الصين.

الشهادات CE, UKCA.

الطراز: ماكينة إزالة الوبر (Pilo2).

المُستورد Steamery AB.

المدخلات: DC 5V / 1A

2. ורקנו את מיכל אחסון המוך על ידי הטייתו מטה והסירו את השאריות שהצטברו באמצעות האצבע.
3. הסירו את עיגול המגן העשוי מתכת מחוררת ע"י הרמתו בזהירות - היזהרו הלהבים חדים כתער.
4. נקו את הלהבים והשתמשו אך ורק במברשת ניקי או תנשפו את הלכלוך החוצה.
5. השתמשו במברשת ניקי כדי לנקות את גב המגן.

הוראות בטיחות

קראו את המדריך המלא לפני שתשתמשו בפילו מס' 2 מכשיר גילוח הבדים שלכם. נתקו תמיד את המכשיר משקע החשמל לאחר הטענה וכן לפני שאתם מנקים אותו. אל תשתמשו בפילו מס' 2 מכשיר גילוח הבדים כאשר הבגד מונח על גופכם.

1. אין לטעון פילו מס' 2 מכשיר גילוח הבדים אם כבל החשמל פגום.
2. אסור להשתמש בפילו מס' 2 מכשיר גילוח הבדים בצעצוע/משחק.
3. ילדים לא צריכים לנעת, להשתמש, לנקות ולתחזק את מכשיר גילוח הבדים.
4. אין להשתמש בפילו מס' 2 מכשיר גילוח הבדים למטרות אחרות למעט ייעודו שהוא הסרת פילינג ומוך מטקסטיל.

כדי למנוע נזק לבדים:

1. זכרו לבדוק תמיד את פילו מס' 2 מכשיר גילוח הבדים על נקודה קטנה, פחות בולטת בבד לפני שעוברים על הבגד / בד כולו.
2. הקדישו והקפידו לתת תשומת לב מיוחדת כאשר עוברים על חלקים שבירים ורגישים בבד כגון האזורים שמסביב לכפתורים, חוכנים, תפרים וחוטים רופפים.
3. בבדים עדינים השתמשו עם הפילו בעדינות ואל תלחצו על הבד.

מפרט

מקור: סין

תעודות: CE, UKCA

דגם: פילו מס' 2 מכשיר גילוח הבדים (Pilo2).

יבואן: יז אר פרדיז בע"מ.

קלט: DC 5V/1A

הספק: 5W

סוללה: USB-C ליתיום-יון נטענת (900 מיליאמפר בשעה)

משקל נטו: 140 גרם

משקל ברוטו: 275 גרם

כיבוי אוטומטי: נתמך בעת הסרת הכיסוי המחורר מאלומיניום שמעל סכיני הגילוח.

זמן טעינת סוללה: 2.5 שעות.

Pilo 2 Fabric Shaver

תכולת האריזה (נספח 1)

1. פילו מס' 2 מכשיר גילוח בדים
2. מברשת ניקוי.
3. כבל טעינה USB-C
4. מדריך למשתמש.

תכונות המוצר (נספח 2)

1. שטח גילוח גדול
2. 6 סכיני גילוח מדויקים
3. ניקוי קל
4. ניתן לטעינה
5. מעוצב בצורה מושלמת לכף ידם

ניתן לטעינה

הכנות

1. השתמשו בכבל ה-USB-C לטעינת פילו מס' 2 מכשיר גילוח הבדים (השתמשו במתאם לסמארטפון או בהתקן תואם USB-C אחר).
2. אור "מהבהב" מצייין כי פילו מס' 2 מכשיר גילוח הבדים בטעינה.
3. נתקו את המכשיר כאשר הסוללה הוטענה במלאה- בדרך כלל זמן טעינת הסוללה אורך כ-2.5 שעות לטעינה מלאה.
4. הפעילו את פילו מס' 2 מכשיר גילוח הבדים על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
5. זמן גילוח: שעתיים.

איך להשתמש במכשיר גילוח הבדים פילו מס' 2

להסרת מוך ופילינג, הניחו את הבגד או הבד על משטח ישר והחליקו בעדינות את המכשיר על הסיבים וללא הפעלת לחץ אחרת אתם יכולים לפגוע בבד. לכן, זכרו תמיד לנסות את פילו מס' 2 מכשיר גילוח הבדים על נקודה קטנה ופחות בולטת בבד / בגד, בניסיון לפני שעוברים על הבד כולו, שימו לב כי י - אר פרדיס בע"מ סטימרי - אינה לוקחת אחריות על נזק מסוג זה.

מתאים לכל מיני סוגי בדים, אך שימו לב והיו עדינים במיוחד עם בדים עדינים כמו קשמיר, מרינו, ואלפקה.

תחזוקה וניקוי (נספח 3)

חשוב להסיר לעיתים קרובות שאריות פלומה וטקסטיל מפילו מס' 2 מכשיר גילוח הבדים, אנא בצעו את השלבים הבאים:

1. הבריגו החוצה את טבעת המגן העליונה מהמכשיר.

זמן גילוח: 2 שעות.

אחריות למשך שנה

סטימרי מתחייבת על המוצר על חומרת המוצר כולל האביזרים הכלולים כנגד פגמים בחומרים למשך שנה מיום הרכישה המקורית.

סטימרי אינה מתחייבת על האחריות נגד בלאי רגיל או תחזוקה לקויה או נזק שנגרם למגהץ כתוצאה מתאונה או שימוש לרעה.

כדי לקבל שירות, אנא שלח דוא"ל לסטימרי בכתובת info@steamery.co.il, או התקשר ל 03-6888709 במידה ותגישו תביעה במסגרת אחריות זו, סטימרי תתקן, תחליף או תחזיר לכם את מכשיר גילוח הבדים פילו מס' 2 על פי שיקול דעתה. הטבות האחריות הן בנוסף לזכויות הניתנות על פי חוקי הצרכן המקומיים.

יתכן ותידרשו לספק הוכחת פרטי רכישה בעת הגשת תביעה במסגרת אחריות זו.

סילוק פסולת ציוד

אסור לערבב מוצרי חשמל ואלקטרוניקה עם פסולת ביתית רגילה. לטיפול, השבה ומיחזור נאותים, יש לקחת מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.

לטיפול, השבה ומיחזור נאותים, יש לקחת מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. לטיפול, השבה ומיחזור נאותים, יש לקחת מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.

סילוק פסולת ציוד

אסור לערבב מוצרי חשמל ואלקטרוניקה עם פסולת ביתית רגילה. לטיפול, השבה ומיחזור נאותים, יש לקחת מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני.

לטיפול, השבה ומיחזור נאותים, יש לקחת מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. לטיפול, השבה ומיחזור נאותים, יש לקחת מוצר זה לנקודות איסוף ייעודיות למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. האחריות שלנו אינה משפיעה על זכויותך החוקיות כלקות.

Pilo 2 Fabric Shaver

Obsah balenia (Príloha 1)

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Tira Borbotos Pilo 2 | 3. USB-C |
| 2. Čistiaca kefka | 4. Príručka |

Vlastnosti produktu (Príloha 2)

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Veľká oblasť oholenia | 3. Jednoduché čistenie |
| 2. 6 presných žiletiek | 4. Nabíjateľné |
| | 5. Perfektne padne do ruky |

Používateľské pokyny

Príprava

1. Použite kábel USB-C na nabitie zariadenia Pilo 2 Fabric Shaver (použite adaptér na smartphone alebo iné kompatibilné zariadenie USB-C).
2. „Dýchacie“ svetlo signalizuje, že sa Pilo 2 Fabric Shaver nabíja.
3. Odpojte zariadenie, keď je batéria úplne nabitá – zvyčajne to trvá približne 2,5 hodiny.
4. Spustíte Pilo 2 Fabric Shaver stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.
5. Doba používania: 2 hodiny.

Ako používať Pilo 2 Fabric Shaver

Na odstránenie žmolkov a hrčiek umiestnite odev alebo látku na rovný povrch a jemne prechádzajte – netlačte – nad vláknami tryskou. Ak príliš tlačíte Pilo 2 Fabric Shaver proti látke, hrozí jej poškodenie. Preto si vždy pamätajte, že pred prechodom po celom kúsku vyskúšajte holiaci strojček na menej viditeľnom mieste. Upozorňujeme, že Steamery nezodpovedá za tento druh poškodenia. Pracuje na všetkých druhoch materiálov – buďte opatrní pri jemných tkaninách, ako sú kašmír, merino a alpaka.

Údržba a čistenie (Príloha 3)

Je dôležité pravidelne odstraňovať zvyšky chlupov z Pilo 2 Fabric Shaver. Postupujte podľa týchto krokov:

1. Odskrutkujte ochranný krúžok zo zariadenia.
2. Vyprázdnite zásobník na žmolky preklopením hore dnom a odstráňte zostávajúce žmolky pomocou prsta.

3. Odstráňte kovovú perforovanú dýzu jemným zdvihnutím. Budte opatrní, žiletky sú veľmi ostré.
4. Vyčistite samotné žiletky. Použite kefku a/alebo odfúknite chĺpky.
5. Pomocou kefky vyčistite zadnú stranu ochranného krytu.

Bezpečnostné pokyny

PREČÍTAJTE SI CELÝ NÁVOD PRED POUŽITÍM ZARIADENIA NA HOLENIE

Vždy odpojte zariadenie z elektrickej siete po nabití a pred čistením. Nepoužívajte Pilo 2 Fabric Shaver na oblečenie, ktoré máte na sebe.

1. Nenabíjajte Pilo 2 Fabric Shaver, ak je napájací kábel poškodený.
2. Pilo 2 Fabric Shaver by sa nemal používať ako hračka.
3. Deti by nemali používať, čistiť ani udržiavať Pilo 2 Fabric Shaver.
4. Nepoužívajte Pilo 2 Fabric Shaver na iné účely ako na odstraňovanie žmolkov z textílií.

Na predchádzanie poškodeniu látky:

1. Pamätajte si, že vždy vyskúšajte Pilo 2 Fabric Shaver na malom a menej nápadnom mieste pred jeho použitím na celý odev.
2. Zvýšenú pozornosť venujte prechádzaniu cez krehké a citlivé časti, ako sú oblasti okolo gombíkov, zipsov, švov a voľných nití.
3. Orezávajte jemné látky opatrne – NETLAČTE PROTI LÁTKE.

Technické špecifikácie

Pôvod: Čína

Certifikáty: CE, UKCA

Model: Pilo2

Dovozca: Steamery AB

Vstup: DC 5V/1A

Výkon: 5W Batéria: Nabíjateľná USB-C Li-ion (900 mAh)

Čistá hmotnosť: 140 g

Hrubá hmotnosť: 275 g

Automatické vypnutie: Podporované pri odstránení hliníkového krytu žiletk

Doba nabíjania batérie: 2,5 hodiny

Doba holenia: 2 hodiny

Zhrnutie záruky

Steamery poskytuje záruku na dodaný hardvérový produkt a príslušenstvo proti chybám materiálu a spracovania počas jedného roka od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu. Steamery neposkytuje záruku na bežné opotrebovanie, nedostatok údržby ani na poškodenie spôsobené nehodou alebo nesprávnym zaobchádzaním. Ak chcete získať servis, kontaktujte Steamery e-mailom na info@steamery.se. Môžu sa uplatniť poplatky za medzinárodnú dopravu v závislosti od miesta. Ak predložíte platný nárok v rámci tejto záruky, Steamery podľa vlastného uváženia opraví, vymení alebo vráti váš Pilo 2 Fabric Shaver. Výhody záruky sú navyše k právam poskytovaným miestnymi spotrebiteľskými zákonmi. Pri uplatňovaní nároku v rámci tejto záruky môžete byť požiadaní o predloženie dokladu o kúpe.

Likvidácia odpadu

Elektrické a elektronické produkty by sa nemali miešať s bežným domácim odpadom. Pre správne spracovanie, obnovu a recykláciu odneste tento produkt na určené zberné miesta na recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Správna likvidácia tohto produktu pomôže šetriť cenné zdroje a zabráni negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť nesprávnym zaobchádzaním s odpadom. Pre viac informácií o tom, kde môžete odovzdať svoj odpad na recykláciu, kontaktujte miestny úrad, službu zberu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili. Naša záruka neovplyvňuje vaše práva vyplývajúce zo zákona ako zákazníka.

Pilo 2 Fabric Shaver

A doboz tartalma (1. melléklet))

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C |
| 2. Tisztítókefe | 4. Kézikönyv |

Termék jellemzői (2. melléklet)

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nagy borotválási felület | 3. Könnyű tisztítás |
| 2. 6 precíziós borotvapenge | 4. Újratölthető |
| | 5. Tökéletesen illeszkedik a kézbe |

Használati utasítások

Előkészületek

1. Használja az USB-C kábelt a Pilo 2 Fabric Shaver feltöltéséhez (használgjon okostelefon adaptert vagy más USB-C kompatibilis eszközt).
2. A „lélegző” fény jelzi, hogy a Pilo 2 Fabric Shaver töltődik.
3. Húzza ki a készüléket, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött – általában körülbelül 2,5 órát vesz igénybe az akkumulátor újratöltése.
4. Kapcsolja be a Pilo 2 Fabric Shavert a be-/kikapcsoló gomb megnyomásával.
5. Használati idő: 2 óra.

A Pilo 2 Fabric Shaver használata

A szőszök és bolyhok eltávolításához helyezze a ruhadarabot vagy anyagot egy sík felületre, és óvatosan húzza végig – ne nyomja – a fúvókát a szálakon. Ha túl erősen nyomja a Pilo 2 Fabric Shavert az anyaghoz, az károsíthatja azt. Ezért mindig emlékezzen arra, hogy a borotvát egy kevésbé feltűnő helyen próbálja ki, mielőtt az egész darabon végighaladna. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Steamery nem vállal felelősséget az ilyen típusú károkért. Mindenféle anyagon működik – legyen óvatos az érzékeny szövetek, például a kasmír, a merinó és az alpaka esetében.

Karbantartás és tisztítás (3. melléklet)

Fontos, hogy rendszeresen eltávolítsa a maradék szőszot a Pilo 2 Fabric Shaverről. Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Csavarja le a védőgyűrűt a készülékről.
2. Fordítsa fejjel lefelé a szőszgyűjtő tartályt, és egy ujj segítségével távolítsa

el a maradék szösz.

3. Óvatosan emelje le a fém perforált fúvókát. Legyen óvatos, a pengék borotvaélesek.
4. Tisztítsa meg a pengéket. Használja a kefét és/vagy fújja el a szösz.
5. Használja a kefét a védő hátoldalának tisztításához.

Biztonsági előírások

OLVASSA EL A TELJES KÉZIKÖNYVET, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A SZÖVETBOROTVÁT

Mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból töltés után és mielőtt megtisztítaná. Ne használja a Pilo 2 Fabric Shavert a viselt ruhadarabokon.

1. Ne töltsse a Pilo 2 Fabric Shavert, ha a tápkábel sérült.
2. A Pilo 2 Fabric Shavert nem szabad játékként használni.
3. Gyerekek ne használják, tisztítsák vagy tartsák karban a Pilo 2 Fabric Shavert.
4. Ne használja a Pilo 2 Fabric Shavert más célokra, mint a szöszök eltávolítása textiliákról.

A szövetkárosodás elkerülése érdekében:

1. Mindig próbálja ki a Pilo 2 Fabric Shavert egy kicsi és kevésbé feltűnő helyen, mielőtt az egész ruhadarabon használná.
2. Különösen figyeljen, amikor a gombok, cipzárok, varratok és laza szálak környékén halad.
3. Óvatosan vágja le a finom anyagokat – NE NYOMJA AZ ANYAGHOZ.

Műszaki adatok

Eredet: Kína

Tanúsítványok: CE, UKCA

Modell: Pilo2

Importőr: Steamery AB

Bemenet: DC 5V/1A

Teljesítmény: 5W

Akkumulátor: USB-Cújrátölthető Li-ion (900 mAh)

Nettó tömeg: 140 g

Bruttó tömeg: 275 g

Automatikus kikapcsolás: Támogatott az alumínium borotvafedél eltávolításakor

Akkumulátor töltési idő: 2,5 óra

Használati idő: 2 óra

Jótállási összefoglaló

A Steamery garanciát vállal a mellékelt hardvertermékekre és tartozékokra az anyag- és gyártási hibák ellen az eredeti kiskereskedelmi vásárlás dátumától számított egy évig. A Steamery nem vállal garanciát a normál felhasználódásra, a karbantartás hiányára, valamint a balesetek vagy helytelen használat okozta károkra. Szervizelési igény esetén kérjük, küldjön e-mailt a Steamery-nek az info@steamery.se címre. Nemzetközi szállítási költségek merülhetnek fel, a helyszíntől függően. Érvényes igény esetén a Steamery saját belátása szerint megjavítja, kicseréli vagy visszatéríti a Pilo 2 Fabric Shaver árát. A jótállási előnyök kiegészítik a helyi fogyasztói jogok által biztosított jogokat. A jótállási igény benyújtásakor kérhetik a vásárlási adatok igazolását.

Elektronikai hulladék ártalmatlanítása

Az elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal összekeverni. A megfelelő kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében vigye ezt a terméket az elektromos és elektronikai hulladék újrahasznosítására kijelölt gyűjtőpontokra. A termék helyes ártalmatlanítása segít értékes erőforrások megtakarításában és megakadályozza az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, amelyek a helytelen hulladékkezelésből származhatnak. További információért, hogy hol adhatja le a hulladékot újrahasznosításra, lépjen kapcsolatba a helyi városi hivatallal, a háztartási hulladékgyűjtő szolgáltatással vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. A jótállásunk nem érinti az Ön törvényes fogyasztói jogait.

Pilo 2 Fabric Shaver

Съдържание на кутията (Приложение 1)

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C |
| 2. Четка за почистване | 4. Ръководство |

Характеристики на продукта (Приложение 2)

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Голямо площ за бръснене | 3. Лесно почистване |
| 2. прецизни остриета | 4. Презареждащо се |
| | 5. Перфектно пасва в ръката |

Инструкции за употреба

Подготовка

1. Използвайте USB-C кабела за зареждане на Pilo 2 Fabric Shaver (използвайте адаптер за смартфон или друго съвместимо USB-C устройство).
2. „Дишаща“ светлина показва, че Pilo 2 Fabric Shaver се зарежда.
3. Изключете устройството, когато батерията е напълно заредена – обикновено зареждането отнема около 2,5 часа.
4. Стартирайте Pilo 2 Fabric Shaver, като натиснете бутона за включване/изключване.
5. Време за бръснене: 2 часа.

Как да използвате Pilo 2 Fabric Shaver

За премахване на мъх и пилинг, поставете дрехата или плата на плоска повърхност и леко плъзнете – не натискайте – дюзата върху нишките. Ако натискате Pilo 2 Fabric Shaver твърде силно върху тъканта, рискувате да я повредите. Затова винаги помнете да изпробвате бръсначката на малка, по-малко забележима част, преди да обработите цялата дреха. Моля, имайте предвид, че Steamery не носи отговорност за този тип щети. Работи върху всички видове материали – бъдете внимателни с деликатни тъкани като кашмир, меринос и алпака.

Поддръжка и почистване (Приложение 3)

Важно е редовно да премахвате остатъчния мъх от Pilo 2 Fabric Shaver. Моля, следвайте тези стъпки:

1. Развийте защитния пръстен от устройството.
2. Обърнете контейнера за събиране на мъх наобратно и отстранете остатъчния мъх с пръст.
3. Внимателно отстранете металната перфорирана дюза, като я повдигнете. Бъдете внимателни, остриетата са много остри.
4. Почистете самите остриета. Използвайте четката и/или издухайте мъха.
5. Използвайте четката за почистване на задната страна на защитния капак.

Инструкции за безопасност

ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛОТО РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСТРОЙСТВОТО ЗА БРЪСНЕНЕ НА ПЛАТ

Винаги изключвайте устройството от електрическата мрежа след зареждане и преди почистване. Не използвайте Pilo 2 Fabric Shaver върху дрехи, които носите.

1. Не зареждайте Pilo 2 Fabric Shaver, ако захранващият кабел е повреден.
2. Pilo 2 Fabric Shaver не трябва да се използва като играчка.
3. Децата не трябва да използват, почистват или поддържат Pilo 2 Fabric Shaver.
4. Не използвайте Pilo 2 Fabric Shaver за други цели, освен за премахване на мъх от текстили.

За предпазване от повреда на тъканите:

1. Винаги пробвайте Pilo 2 Fabric Shaver на малка и по-малко забележима част, преди да го използвате върху цялата дреха.
2. Обърнете специално внимание при обработка на крехки и чувствителни части, като областите около копчета, ципове, шевове и разхлабени конци.
3. Обръсвайте деликатните тъкани внимателно – НЕ НАТИСКАЙТЕ ВЪРХУ ПЛАТА.

Технически спецификации

Произход: Китай

Сертификати: CE, UKCA

Модел: Pilo2

Вносител: Steamery AB

Вход: DC 5V/1A

Мощност: 5W

Батерия: Презареждаема USB-C Li-ion (900 mAh)

Нетно тегло: 140 г

Брутно тегло: 275 г

Автоматично изключване: Поддържа се при премахване на алуминиевия капак на бръснача

Време за зареждане на батерията: 2,5 часа

Време за бръснене: 2 часа

Резюме на гаранцията

Steamery предоставя гаранция за включените хардуерни продукти и аксесоари срещу дефекти в материалите и изработката за срок от една година от датата на оригиналната покупка. Steamery не предоставя гаранция за нормално износване, липса на поддръжка или щети, причинени от инцидент или неправилна употреба. За да получите сервиз, моля, изпратете имейл до Steamery на info@steamery.se. Морат да се прилагат такси за международна доставка в зависимост от местоположението. Ако подадете валиден иск в рамките на тази гаранция, Steamery по свое усмотрение ще поправи, замени или възстанови стойността на вашия Pilo 2 Fabric Shaver. Гаранционните предимства са в допълнение към правата, предоставени от местното законодателство за потребителите. Може да бъдете помолени да предоставите доказателство за покупка при подаване на иск по тази гаранция.

Изхвърляне на отпадъчно оборудване

Електрическите и електронните продукти не трябва да се смесват с общия битов отпадък. За правилно третиране, възстановяване и рециклиране, занесете този продукт в определените за рециклиране пунктове за електрическо и електронно оборудване. Правилното изхвърляне на този продукт ще помогне за запазване на ценни ресурси и ще предотврати отрицателни ефекти върху здравето на човека и околната среда, които иначе биха могли да възникнат при неправилно боравене с отпадъците. За повече информация относно това къде можете да оставите вашето отпадъчно оборудване за рециклиране, моля, свържете се с местната община, службата за събиране на битови отпадъци или магазина, където сте закупили продукта. Нашата гаранция не засяга вашите права като клиент по закон.

© 2024 Steamery. Проектирано от Steamery в Стокхолм. Печатано в Китай.

Pilo 2 Fabric Shaver

Sadržaj pakovanja (Prilog 1)

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C |
| 2. Četkica za čišćenje | 4. Manual |

Karakteristike proizvoda (Prilog 2)

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Velika površina za brijanje | 3. Lako čišćenje |
| 2. 6 preciznih žileta | 4. Recarregável |
| | 5. Assenta de forma perfeita na mão |

Uputstvo za upotrebu

Priprema

1. Koristite USB-C kabl za punjenje Pilo 2 Fabric Shaver-a (koristite adapter za pametne telefone ili drugi uređaj kompatibilan sa USB-C).
2. „Disanje“ svetlo signalizira da se Pilo 2 Fabric Shaver puni.
3. Isključite uređaj kada je baterija potpuno napunjena – obično je potrebno oko 2,5 sata za punjenje baterije.
4. Pokrenite Pilo 2 Fabric Shaver pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje.
5. Vreme brijanja: 2 sata.

Kako koristiti Pilo 2 Fabric Shaver

Da biste uklonili dlačice i grudvice, stavite odevni predmet ili tkaninu na ravnu površinu i nežno prevucite – ne pritiskajte – mlaznicu preko vlakana. Ako prejako pritisnete Pilo 2 Fabric Shaver na tkaninu, postoji rizik od oštećenja. Stoga uvek zapamtite da isprobate uređaj na malom, manje upadljivom delu pre nego što ga koristite na celom komadu. Napominjemo da Steamery ne preuzima odgovornost za ovu vrstu oštećenja. Radi na svim vrstama materijala – budite pažljivi sa osjetljivim tkaninama kao što su kašmir, merino i alpaka.

Održavanje i čišćenje (Prilog 3)

Važno je redovno uklanjati preostale dlačice iz Pilo 2 Fabric Shaver-a. Molimo, sledite ove korake:

1. Odvrnite zaštitni prsten sa uređaja.

2. Ispraznite spremnik za dlačice preokretanjem naopako i uklonite preostale dlačice pomoću prsta.
3. Pažljivo uklonite metalnu perforiranu mlaznicu podizanjem. Budite oprezni, žileti su veoma oštri.
4. Očistite same žilete. Koristite četkicu i/ili duvajte kako biste uklonili dlačice.
5. Koristite četkicu za čišćenje zadnje strane zaštitnog poklopca.

Bezbednosne instrukcije

PROČITAJTE CEO PRIRUČNIK PRE KORIŠĆENJA UREĐAJA ZA BRIJANJE TKANINA

Uvek isključite uređaj iz struje nakon punjenja i pre čišćenja. Ne koristite Pilo 2 Fabric Shaver na odeći koju nosite.

6. Nemojte puniti Pilo 2 Fabric Shaver ako je napojni kabl oštećen.
7. Pilo 2 Fabric Shaver ne sme se koristiti kao igračka.
8. Deca ne bi trebalo da koriste, čiste ili održavaju Pilo 2 Fabric Shaver.
9. Nemojte koristiti Pilo 2 Fabric Shaver za druge svrhe osim za uklanjanje grudvica sa tekstila.

Za sprečavanje oštećenja tkanine:

1. Uvek isprobajte Pilo 2 Fabric Shaver na malom i manje upadljivom delu pre nego što ga koristite na celom odevnom predmetu.
2. Posebnu pažnju posvetite prilikom prelaska preko osetljivih i delikatnih delova kao što su oblasti oko dugmadi, rajsferšlusa, šavova i labavih niti.
3. Pažljivo brižite delikatne tkanine – NE PRITISKAJTE NA TKANINU.

Tehničke specifikacije

Poreklo: Kina

Sertifikati: CE, UKCA

Model: Pilo2

Uvoznik: Steamery AB

Ulaz: DC 5V/1A

Snaga: 5W

Baterija: USB-C punjiva Li-ion (900 mAh)

Neto težina: 140 g

Bruto težina: 275 g

Automatsko isključivanje: Podržano pri uklanjanju aluminijumskog poklopca žileta

Vreme punjenja baterije: 2,5 sata

Vreme brijanja: 2 sata

Sažetak garancije

Steamery pruža garanciju za uključeni hardverski proizvod i dodatke protiv grešaka u materijalima i izradi tokom jedne godine od datuma originalne maloprodajne kupovine. Steamery ne garantuje za normalno habanje, nedostatak održavanja niti za oštećenja uzrokovana nesrećom ili nepažnjom. Da biste dobili uslugu, pošaljite e-mail na info@steamery.se. Moguće je da će se primeniti troškovi međunarodne dostave u zavisnosti od lokacije. Ako podnesete važeću reklamaciju u okviru ove garancije, Steamery će po sopstvenom nahođenju popraviti, zameniti ili refundirati vaš Pilo 2 Fabric Shaver. Prednosti garancije su dodatne u odnosu na prava koja pružaju lokalni zakoni o zaštiti potrošača. Može biti zatraženo da dostavite dokaz o kupovini prilikom podnošenja zahteva za garanciju.

Odlaganje otpada

Električni i elektronski proizvodi ne bi trebalo da se mešaju sa opštim kućnim otpadom. Za pravilno tretiranje, obnovu i reciklažu, odnesite ovaj proizvod na određena mesta za reciklažu električnog i elektronskog otpada. Pravilno odlaganje ovog proizvoda će pomoći u očuvanju vrednih resursa i sprečavanju negativnih efekata na ljudsko zdravlje i životnu sredinu, koji bi mogli da nastanu usled nepravilnog rukovanja otpadom. Za više informacija o tome gde možete odložiti svoj otpad za reciklažu, obratite se lokalnoj gradskoj kancelariji, službi za odlaganje otpada ili prodavnici gde ste kupili proizvod. Naša garancija ne utiče na vaša zakonska prava kao potrošača.

Pilo 2 Fabric Shaver

Sadržaj pakiranja (Prilog 1)

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Tira Borbotos Pilo 2 | 3. USB-C |
| 2. Četkica za čišćenje | 4. Priručnik |

Vlastnosti produktu (Priložba 2)

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Veliko područje brijanja | 3. Jednostavno čišćenje |
| 2. 6 preciznih oštrica | 4. Punljivo |
| | 5. Savršeno pristaje u ruku |

Upute za upotrebu

Priprema

1. Upotrijebite USB-C kabel za punjenje Pilo 2 Fabric Shaver (koristite adapter za pametni telefon ili drugi uređaj kompatibilan s USB-C).
2. „Dišuće“ svjetlo signalizira da se Pilo 2 Fabric Shaver puni.
3. Isključite uređaj kada je baterija potpuno napunjena – obično traje oko 2,5 sata za potpuno punjenje.
4. Pokrenite Pilo 2 Fabric Shaver pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje.
5. Vrijeme rada: 2 sata.

Kako koristiti Pilo 2 Fabric Shaver

Za uklanjanje dlačica i čvorova, stavite odjevni predmet ili tkaninu na ravnu površinu i nježno prijedite – nemojte pritiskati – mlaznicom preko vlakana. Ako prejako pritisnete Pilo 2 Fabric Shaver na tkaninu, riskirate oštećenje. Stoga uvijek isprobajte uređaj na malom, manje vidljivom dijelu prije nego što ga koristite na cijelom komadu. Imajte na umu da Steamery ne preuzima odgovornost za ovu vrstu oštećenja. Uređaj radi na svim vrstama materijala – budite nježni s osjetljivim tkaninama poput kašmira, merina i alpake.

Održavanje i čišćenje (Prilog 3)

Važno je redovito uklanjati ostatke dlačica iz Pilo 2 Fabric Shaver. Slijedite ove korake:

1. Odvijte zaštitni prsten s uređaja.
2. Ispraznite spremnik za dlačice preokretanjem uređaja naopako i uklonite preostale dlačice prstom.

3. Uklonite metalnu perforiranu mlaznicu pažljivim podizanjem. Budite oprezni, oštrice su vrlo oštre.
4. Očistite same oštrice. Upotrijebite četkicu i/ili otpuhnite dlačice.
5. Upotrijebite četkicu za čišćenje stražnje strane zaštitnog prstena.

Sigurnosne upute

PROČITAJTE CIJELI PRIRUČNIK PRIJE UPOTREBE UREĐAJA ZA BRIJANJE KANINA

Uvijek isključite uređaj iz električne mreže nakon punjenja i prije čišćenja. Nemojte koristiti Pilo 2 Fabric Shaver na odjevnom predmetu koji nosite.

1. Nemojte puniti Pilo 2 Fabric Shaver ako je naponski kabel oštećen.
2. Pilo 2 Fabric Shaver ne smije se koristiti kao igračka.
3. Djeca ne smiju koristiti, čistiti ili održavati Pilo 2 Fabric Shaver.
4. Nemojte koristiti Pilo 2 Fabric Shaver za druge svrhe osim uklanjanja dlačica s tekstila.

Kako biste spriječili oštećenje tkanine:

1. Uvijek isprobajte Pilo 2 Fabric Shaver na malom i manje vidljivom dijelu prije upotrebe na cijelom odjevnom predmetu.
2. Obratite posebnu pažnju kada prelazite preko osjetljivih i delikatnih dijelova, poput područja oko gumba, zatvarača, šavova i labavih niti.
3. Orezujte osjetljive tkanine nježno – NEMOJTE PRITISKATI NA KANINU.

Tehničke specifikacije

Podrijetlo: Kina

Certifikati: CE, UKCA

Model: Pilo2

Uvoznik: Steamery AB

Ulaz: DC 5V/1A

Snaga: 5W

Baterija: USB-C punjiva Li-ion (900 mAh)

Neto težina: 140 g

Bruto težina: 275 g

Automatsko isključivanje: Podržano pri uklanjanju aluminijskog pokrova žileta

Vrijeme punjenja baterije: 2,5 sata

Vrijeme brijanja: 2 sata

Sažetak jamstva

Steamery jamči uključeni hardverski proizvod i dodatke protiv grešaka u materijalu i izradi tijekom jedne godine od datuma originalne maloprodajne kupnje. Steamery ne jamči protiv normalnog trošenja, nedostatka održavanja niti oštećenja uzrokovanih nesrećom ili nepravilnom upotrebom. Za dobivanje usluge, obratite se Steameryju putem e-pošte na info@steamery.se. Mogu se primijeniti troškovi međunarodne dostave ovisno o lokaciji. Ako podnesete valjani zahtjev unutar ovog jamstva, Steamery će popraviti, zamijeniti ili vratiti novac za vaš Pilo 2 Fabric Shaver prema vlastitom nahođenju. Prednosti jamstva su dodatne pravima prema lokalnim potrošačkim zakonima. Prilikom podnošenja zahtjeva može biti potrebno priložiti dokaz o kupnji.

Zbrinjavanje otpada

Električni i elektronički proizvodi ne smiju se miješati s općim kućnim otpadom. Za pravilno zbrinjavanje, obnovu i recikliranje, odnesite ovaj proizvod na određena mjesta za reciklažu električnog i elektroničkog otpada. Pravilno zbrinjavanje ovog proizvoda pomoći će u očuvanju vrijednih resursa i sprječavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati nepravilnim rukovanjem otpadom. Za više informacija o tome gdje možete predati svoj otpad na reciklažu, kontaktirajte lokalni gradski ured, službu za zbrinjavanje kućnog otpada ili trgovinu gdje ste proizvod kupili. Naše jamstvo ne utječe na vaša zakonska prava kao potrošača.

Pilo 2 Fabric Shaver

Sadržaj kutije (Prilog 1)

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C |
| 2. Četkica za čišćenje | 4. Priručnik |

Karakteristike proizvoda (Prilog 2)

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Velika površina za brijanje | 3. Jednostavno čišćenje |
| 2. 6 preciznih žileta | 4. Punjivo |
| | 5. Savršeno leži u ruci |

Uputstva za upotrebu

Priprema

1. Upotrijebite USB-C kabl za punjenje uređaja Pilo 2 Fabric Shaver (koristite adapter za pametni telefon ili drugi USB-C kompatibilan uređaj).
2. „Disajuće“ svjetlo označava da se Pilo 2 Fabric Shaver puni.
3. Isključite uređaj kada je baterija potpuno napunjena – obično je potrebno oko 2,5 sata za ponovno punjenje baterije.
4. Pokrenite Pilo 2 Fabric Shaver pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje.
5. Vrijeme rada: 2 sata.

Kako koristiti Pilo 2 Fabric Shaver

Za uklanjanje mucica i loptica, postavite odjevni predmet ili tkaninu na ravnu površinu i nježno pređite – ne pritiskajte – mlaznicom preko vlakana. Ako previše pritisnete Pilo 2 Fabric Shaver na tkaninu, postoji rizik od oštećenja. Stoga, uvijek prvo isprobajte uređaj na malom, manje uočljivom dijelu prije nego što pređete na cijeli komad. Napominjemo da Steamery ne preuzima odgovornost za ovu vrstu oštećenja. Radi na svim vrstama materijala – budite nježni prema osjetljivim tkaninama poput kašmira, merino vune i alpake.

Održavanje i čišćenje (Prilog 3)

Važno je redovno uklanjati ostatke mucica iz Pilo 2 Fabric Shaver uređaja. Slijedite ove korake:

1. Odvrnite zaštitni prsten s uređaja.
2. Ispraznite posudu za mucice preokretanjem uređaja naopako i uklonite

preostale mucice prstom.

3. Uklonite metalnu perforiranu mlaznicu pažljivim podizanjem. Budite oprezni, žileti su veoma oštri.
4. Očistite same žilete. Upotrijebite četkicu i/ili otpuhnite mucice.
5. Upotrijebite četkicu za čišćenje zadnje strane zaštitnog poklopca.

Sigurnosne upute

PROČITAJTE CIJELI PRIRUČNIK PRIJE UPOTREBE APARATA ZA BRIJANJE

Uvijek isključite uređaj iz električne mreže nakon punjenja i prije čišćenja. Nemojte koristiti Pilo 2 Fabric Shaver na odjeći koju nosite.

1. Ne puniti Pilo 2 Fabric Shaver ako je napojni kabl oštećen.
2. Pilo 2 Fabric Shaver ne smije se koristiti kao igračka.
3. Djeca ne bi trebala koristiti, čistiti niti održavati Pilo 2 Fabric Shaver.
4. Nemojte koristiti Pilo 2 Fabric Shaver za druge svrhe osim uklanjanja mucica sa tekstila.

Kako spriječiti oštećenje tkanine:

5. Uvijek prvo isprobajte Pilo 2 Fabric Shaver na malom i manje uočljivom dijelu prije nego što ga koristite na cijelom odjevnom predmetu.
6. Posebnu pažnju obratite prilikom prelaska preko osjetljivih dijelova kao što su područja oko dugmadi, rajsferšlusa, šavova i slobodnih niti.
7. Nježno trimujte osjetljive tkanine – NEMOJTE PRITISKATI TKANINU.

Tehničke specifikacije

Poreklo: Kina

Sertifikati: CE, UKCA

Model: Pilo2

Uvoznik: Steamery AB

Ulaz: DC 5V/1A

Snaga: 5W

Baterija: USB-C punjiva Li-ion (900 mAh)

Neto težina: 140 g

Bruto težina: 275 g

Automatsko isključivanje: Podržano pri uklanjanju aluminijumskog poklopca žileta

Vreme punjenja baterije: 2,5 sata

Vreme brijanja: 2 sata

Sažetak garancije

Steamery garantuje za uključeni hardverski proizvod i dodatke protiv grešaka u materijalu i izradi tokom jedne godine od datuma originalne maloprodajne kupovine. Steamery ne garantuje za uobičajeno habanje, nedostatak održavanja niti za oštećenje uzrokovano nesrećom ili zloupotrebom. Za uslugu se obratite Steamery putem e-pošte na info@steamery.se Međunarodni troškovi isporuke mogu se primijeniti, ovisno o lokaciji. Ako podnesete važeći zahtjev u okviru ove garancije, Steamery će po vlastitom nahođenju popraviti, zamijeniti ili refundirati vaš Pilo 2 Fabric Shaver. Prednosti garancije su dodatak pravima predviđenim lokalnim zakonima o zaštiti potrošača. Prilikom podnošenja zahtjeva za ovu garanciju možda ćete morati priložiti dokaz o kupovini.

Zbrinjavanje otpada

Električni i elektronički proizvodi ne smiju se miješati s općim kućnim otpadom. Za pravilno tretiranje, obnovu i reciklažu, odnesite ovaj proizvod na određene punktove za reciklažu električnog i elektroničkog otpada. Ispravno zbrinjavanje ovog proizvoda pomoći će u očuvanju vrijednih resursa i spriječiti negativne efekte po ljudsko zdravlje i okoliš koji bi mogli nastati nepravilnim rukovanjem otpadom. Za više informacija o mjestima gdje možete odložiti svoj otpad za reciklažu, obratite se lokalnom gradskom uredu, vašoj službi za zbrinjavanje otpada ili prodavnicu gdje ste kupili proizvod. Naša garancija ne utiče na vaša zakonska prava kao potrošača.

Pilo 2 Fabric Shaver

Sadržaj kutije (Prilog 1)

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C |
| 2. Četka za čišćenje | 4. Priručnik |

Karakteristike proizvoda (Prilog 2)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Velika površina za brijanje | 3. Jednostavno čišćenje |
| 2. 6 preciznih oštrica | 4. Punjivo |
| | 5. Savršeno pristaje u ruku |

Uputstva za upotrebu

Priprema

1. Koristite USB-C kabl za punjenje uređaja Pilo 2 Fabric Shaver (koristite adapter za pametni telefon ili drugi USB-C kompatibilan uređaj).
2. „Dišuće“ svjetlo signalizira da se Pilo 2 Fabric Shaver puni.
3. Isključite uređaj kada je baterija potpuno napunjena – obično je potrebno oko 2,5 sata za punjenje baterije.
4. Pokrenite Pilo 2 Fabric Shaver pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje.
5. Vrijeme rada: 2 sata.

Kako koristiti Pilo 2 Fabric Shaver

Da biste uklonili mucice i čvoriće, postavite odjevni predmet ili tkaninu na ravnu površinu i nježno prelazite mlaznicom – nemojte pritiskati – preko vlakana. Ako previše pritiskate Pilo 2 Fabric Shaver na tkaninu, rizikujete da je oštetite. Zato uvijek prvo isprobajte uređaj na malom, manje vidljivom dijelu prije nego što pređete na cijeli komad. Napomena: Steamery ne preuzima odgovornost za ovu vrstu oštećenja. Uređaj radi na svim vrstama materijala – budite nježni prema osjetljivim tkaninama poput kašmira, merino vune i alpake.

Održavanje i čišćenje (Prilog 3)

Važno je redovno uklanjati ostatke mucica iz uređaja Pilo 2 Fabric Shaver. Slijedite ove korake:

1. Odvrnite zaštitni prsten sa uređaja.
2. Ispraznite posudu za mucice okretanjem naopako i uklonite preostale mucice prstom.

3. Pažljivo podignite metalnu perforiranu mlaznicu. Budite pažljivi, oštrice su vrlo oštre.
4. Očistite same oštrice. Upotrijebite četku i/ili otpuhnite mucice.
5. Očistite zadnju stranu zaštitnog poklopca četkom.

Sigurnosne upute

PROČITAJTE CIJELI PRIRUČNIK PRIJE KORIŠĆENJA UREĐAJA ZA BRIJANJE KANINA

Uvijek isključite uređaj iz struje nakon punjenja i prije čišćenja. Ne koristite Pilo 2 Fabric Shaver na odjeći koju nosite.

1. Ne punite Pilo 2 Fabric Shaver ako je napojni kabl oštećen.
2. Pilo 2 Fabric Shaver ne smije se koristiti kao igračka.
3. Djeca ne bi trebala koristiti, čistiti niti održavati Pilo 2 Fabric Shaver.
4. Ne koristite Pilo 2 Fabric Shaver za bilo koju drugu svrhu osim uklanjanja mucica sa tekstila.

Kako spriječiti oštećenje tkanine:

1. Uvijek prvo isprobajte Pilo 2 Fabric Shaver na malom i manje vidljivom dijelu prije upotrebe na cijelom odjevnom predmetu.
2. Posebno obratite pažnju kada prelazite preko osjetljivih dijelova kao što su područja oko dugmadi, rajsferšlusa, šavova i slobodnih niti.
3. Nježno tretirajte osjetljive tkanine – NE PRITISKAJTE PREJAKO.

Tehničke specifikacije

Porijeklo: Kina

Sertifikati: CE, UKCA

Model: Pilo2

Uvoznik: Steamery AB

Ulaz: DC 5V/1A

Snaga: 5W

Baterija: USB-C punjiva Li-ion (900 mAh)

Neto težina: 140 g

Bruto težina: 275 g

Automatsko isključivanje: Podržano pri uklanjanju aluminijumskog poklopca oštrice

Vrijeme punjenja baterije: 2,5 sata

Vrijeme rada: 2 sata

Garancija

Steamery garantuje za uključeni hardver i dodatke protiv grešaka u materijalu i izradi tokom jedne godine od datuma originalne maloprodajne kupovine. Steamery ne garantuje za normalno trošenje, nedostatak održavanja ili oštećenje uzrokovano nesrećom ili zloupotrebom. Za servisiranje kontaktirajte Steamery putem e-pošte na info@steamery.se. Međunarodni troškovi isporuke mogu se primijeniti u zavisnosti od lokacije. Ako podnesete važeći zahtjev u okviru ove garancije, Steamery će po vlastitom nahođenju popraviti, zamijeniti ili refundirati vaš Pilo 2 Fabric Shaver. Prednosti garancije su dodatak pravima predviđenim lokalnim zakonima o zaštiti potrošača. Možda će biti potrebno priložiti dokaz o kupovini prilikom podnošenja zahtjeva.

Zbrinjavanje otpada

Električni i elektronski proizvodi ne smiju se miješati sa običnim kućnim otpadom. Za pravilno tretiranje, obnovu i reciklažu, odnesite ovaj proizvod na određene punktove za reciklažu elektronskog otpada. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomažete očuvanju vrijednih resursa i sprječavate negativne efekte po zdravlje ljudi i životnu sredinu koji mogu nastati nepravilnim rukovanjem otpadom. Za više informacija o tome gdje možete odložiti otpad na reciklažu, obratite se lokalnoj gradskoj upravi, vašoj službi za zbrinjavanje otpada ili prodavnici gdje ste kupili proizvod. Naša garancija ne utiče na vaša zakonska prava kao potrošača.

Pilo 2 Fabric Shaver

Содржина на пакувањето (Прилог 1)

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB C |
| 2. Четка за чистење | 4. Прирачник |

Карактеристики на производот (Прилог 2)

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Голема површина за бричење | 4. Полнење |
| 2. 6 прецизни жилети | 5. Совршено лежи во раката |
| 3. Лесно чистење | |

Упатства за употреба

Подготовки

1. Користете го USB-C кабелот за да го полните Pilo 2 Fabric Shaver (користете адаптер за смартфон или друг USB-C компатибилен уред).
2. „Дишење“ светло сигнализира дека Pilo 2 Fabric Shaver се полни.
3. Исклучете го уредот кога батеријата е целосно наполнета – обично потребни се околу 2,5 часа за полнење на батеријата.
4. Вклучете го Pilo 2 Fabric Shaver со притискање на копчето за вклучување/исклучување.
5. Време на работа: 2 часа.

Како да го користите Pilo 2 Fabric Shaver

За да ги отстраните влакненцата и грутките, поставете ја облеката или ткаенината на рамна површина и нежно поминувајте – без притисок – со млазницата над влакната. Ако премногу го притискате Pilo 2 Fabric Shaver на ткаенината, ризикувате да ја оштетите. Затоа, секогаш пробајте го уредот на мал, помалку забележлив дел пред да преминете на целиот предмет. Ве молиме имајте предвид дека Steamery не презема одговорност за овој вид оштетување. Работи на сите видови материјали – бидете внимателни со деликатни ткаенини како кашмир, мерино и алпака.

Одржување и чистење (Прилог 3)

Важно е редовно да се отстрануваат остатоците од влакненца од Pilo 2 Fabric Shaver. Следете ги овие чекори:

1. Одвртете го заштитниот прстен од уредот.
2. Испразнете го садот за влакненца со превртување наопаку и отстранете

- ги преостанатите влакненца со прст.
3. Отстранете ја металната перфорирана млазница со внимателно подигање. Бидете внимателни, жилетите се многу остри.
 4. Исклиштете ги самите жилети. Користете четка и/или оддувајте ги влакненцата.
 5. Користете четка за да го исклиштите задниот дел од заштитниот поклопец.

Безбедносни упатства

ПРОЧИТАЈТЕ ГО ЦЕЛОТО УПАТСТВО ПРЕД УПОТРЕБА НА УРЕДОТ ЗА БРИЧЕЊЕ НА ТКАНИНИ

Секогаш исклучувајте го уредот од струја по полнењето и пред чистење. Не го користете Pilo 2 Fabric Shaver на облека што ја носите.

1. Не го полнете Pilo 2 Fabric Shaver ако кабелот за напојување е оштетен.
2. Pilo 2 Fabric Shaver не смее да се користи како играчка.
3. Децата не треба да го користат, чистат или одржуваат Pilo 2 Fabric Shaver.
4. Не користете Pilo 2 Fabric Shaver за други цели освен за отстранување на грутки од текстил.

За да се спречи оштетување на ткаенината:

1. Секогаш пробајте го Pilo 2 Fabric Shaver на мал и помалку забележлив дел пред да го користите на целата облека.
2. Особено внимание треба да се посвети при минување преку кршливи и чувствителни делови како што се областите околу копчиња, патенти, шевови и лабави конци.
3. Нежно третирајте деликатни ткаенини – НЕ ПРИТИСКАЈТЕ НА ТКАНИНАТА.

Технички спецификации

Потекло: Кина

Сертификати: CE, UKCA

Модел: Pilo2

Увозник: Steamery AB

Влез: DC 5V/1A

Моќност: 5W

Батерија: USB-C полнење, Li-ion (900 mAh)

Нето тежина: 140 г

Бруто тежина: 275 г

Автоматско исклучување: Поддржано при отстранување на алуминиумскиот заштитен капак на жилетите

Време на полнење на батеријата: 2,5 часа

Време на работа: 2 часа

Гаранција

Steamery обезбедува гаранција за вклучениот хардверски производ и додатоци против дефекти во материјалите и изработката за период од една година од датумот на оригиналната малопродажна набавка. Steamery не обезбедува гаранција за нормално абеење, недостаток на одржување или оштетување предизвикано од несреќи или злоупотреба. За да добиете услуга, контактирајте Steamery преку е-пошта на info@steamery.se. Може да се применат меѓународни трошоци за испорака во зависност од локацијата. Ако поднесете валиден барање под оваа гаранција, Steamery ќе го поправи, замени или врати средствата за вашиот Pilo 2 Fabric Shaver по сопствено наоѓање. Придобивките од гаранцијата се дополнување на правата обезбедени со локалните закони за заштита на потрошувачите. Може да биде побарано да приложите доказ за купување при поднесување на барање.

Отпад и рециклирање

Електрични и електронски производи не треба да се мешаат со обичен домашен отпад. За правилен третман, обновување и рециклирање, однесете го овој производ до назначените места за собирање за рециклирање на електричен и електронски отпад. Правилното отстранување на овој производ ќе помогне да се зачуваат вредни ресурси и да се спречат негативни ефекти врз здравјето на луѓето и животната средина, кои би можеле да произлезат од несоодветно ракување со отпадот. За повеќе информации за тоа каде можете да го однесете вашиот отпад за рециклирање, контактирајте ја локалната општина, вашата служба за отстранување на домашен отпад или продавницата каде што сте го купиле производот. Нашата гаранција не ги засега вашите законски права како потрошувач.

© 2024 Steamery. Дизајнирано од Steamery во Стокхолм. Печатено во Кина.

Pilo 2 Fabric Shaver

ყუთის შიგთავსი (დანართი 1)

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Pilo 2 ქსოვილის საპარსი | 3. USB-C |
| 2. წმენდის ჯაგრისი | 4. სახელმძღვანელო |

პროდუქტის მახასიათებლები (დანართი 2)

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. დიდი საპარსი ზონა | 3. მარტივი წმენდა |
| 2. 6 ზუსტი საპარსი პირი | 4. დამტენი |
| | 5. იდეალურად თავსდება ხელში |

გამოყენების ინსტრუქცია

მომზადება

1. გამოიყენეთ USB-C კაბელი Pilo 2 ქსოვილის საპარსის დასატენად (გამოიყენეთ სმარტფონის ადაპტერი ან სხვა USB-C თავსებადი მოწყობილობა).
2. „სუნთქვის“ განათება მიუთითებს, რომ Pilo 2 ქსოვილის საპარსი იტენება.
3. მოწყობილობის გამორთვა საჭიროა, როდესაც ბატარეა მთლიანად დაიტენება – ჩვეულებრივ, ამისათვის საჭიროა დაახლოებით 2.5 საათი.
4. ჩართეთ Pilo 2 ქსოვილის საპარსი ჩართვის/გამორთვის ღილაკზე დაჭერით.
5. საპარსი დრო: 2 საათი.

როგორ გამოვიყენოთ Pilo 2 ქსოვილის საპარსი

სათქვეფების და ნაყუჩების მოსაშორებლად, დადეთ ტანსაცმელი ან ქსოვილი ბრტყელ ზედაპირზე და ნაზად გადაიტარეთ – არ დააჭიროთ – საქშენი ბოჭკოებზე. თუ Pilo 2 ქსოვილის საპარსს ზედმეტად ძლიერად დააჭერთ ქსოვილს, ის შეიძლება დაზიანდეს. ამიტომ ყოველთვის სცადეთ ქსოვილის საპარსი პატარა, ნაკლებად შესამჩნევ ადგილზე, სანამ მთელ ნივთზე გადახვალთ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ Steamery არ არის პასუხისმგებელი ამ სახის დაზიანებაზე. მუშაობს ყველა სახის მასალაზე – იყავით ფრთხილად ნაზი ქსოვილების, როგორიცაა ქაშმირი, მერინო და ალპაკა.

შენახვა და წმენდა (დანართი 3)

მნიშვნელოვანია, რომ რეგულარულად მოაშოროთ ნარჩენი ბუსუსები Pilo 2 ქსოვილის საპარსიდან. მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:

1. მოწყობილობიდან გადახვიოთ დამცავი რგოლი.
2. ამოყარეთ ბუსუსების სათავსო, გადაატრიალეთ იგი თავდაყირა და თითოთი ამოიღეთ დარჩენილი ბუსუსები.
3. მოხსენით მეტალის ნახვრეტიანი საქშენი ფრთხილად აწვევის გზით. ფრთხილად იყავით, პირები ძალიან ბასრია.
4. განმინდეთ პირები. გამოიყენეთ ჯაგრისი და/ან დაბერეთ ბუსუსები.
5. გამოიყენეთ ჯაგრისი დამცავი საფარის უკანა მხარის გასაწმენდად.

უსაფრთხოების ინსტრუქცია

გაიცანით სრულ ინსტრუქციას ქსოვილის საპარსის გამოყენებამდე. ყოველთვის გამოორთეთ მოწყობილობა ელექტრონული ქსელისგან დატენვის შემდეგ და სანამ განმნდთ მას. არ გამოიყენოთ Pilo 2 ქსოვილის საპარსი იმ ტანსაცმელზე, რომელსაც ატარებთ.

1. არ დატენოთ Pilo 2 ქსოვილის საპარსი, თუ ელექტროკაბელი დაზიანებულია.
2. Pilo 2 ქსოვილის საპარსი არ უნდა გამოიყენებოდეს სათამაშოდ.
3. ბავშვები არ უნდა იყენებდნენ, წმენდენ და ინახავდნენ Pilo 2 ქსოვილის საპარსს.
4. არ გამოიყენოთ Pilo 2 ქსოვილის საპარსი სხვა მიზნებისთვის, გარდა ქსოვილებიდან ბუსუსების მოშორებისა.

ტანსაცმლის დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით:

1. ყოველთვის სცადეთ Pilo 2 ქსოვილის საპარსი პატარა და ნაკლებად შესამჩნევ ადგილზე, სანამ მთელ ტანსაცმელზე გამოიყენებთ.
2. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ მტვრევის და მგრძნობიარე ნაწილებს, როგორიცაა ღილაკების, ელვის, ნაკერის და თავისუფალი ძაფების არეალები.
3. ფრთხილად მოიშორეთ ნაზი ქსოვილები – არ დააჭიროთ ქსოვილს.

სპეციფიკაციები

წარმოშობა: ჩინეთი

სერტიფიკატები: CE, UKCA

მოდელი: Pilo2

იმპორტიორი: Steamery AB

შეყვანა: DC 5V/1A

სიმძლავრე: 5W

ბატარა: USB-C დამტენი, Li-ion (900 mAh)

წმინდა წონა: 140 გ

მთლიანი წონა: 275 გ

ავტომატური გამორთვა: მხარდაჭერილია ალუმინის საპარსი საფარის

მოხსნისას ბატარეის

დატენვის დრო: 2.5 საათი

საპარსი დრო: 2 საათი

გარანტიის შეჯამება

Steamery უზრუნველყოფს მოწყობილობასა და აქსესუარების მასალების და დამზადების დეფექტებისგან დაცვას ერთი წლის განმავლობაში ორიგინალური საცალო ყიდვის თარიღიდან. Steamery არ იძლევა გარანტიას ნორმალური ცვთის, მოვლის ნაკლებობის ან შემთხვევითი დაზიანების ან ბოროტად გამოყენების გამო. მომსახურების მისაღებად, გთხოვთ, მიმართეთ Steamery-ს ელფოსტაზე info@steamery.se. ადგილმდებარეობის მიხედვით, შესაძლებელია საერთაშორისო გადაზიდვის საფასური ვრცელდებოდეს. თუ წარადგინებთ ვალიდურ მოთხოვნას ამ გარანტიის ფარგლებში, Steamery საკუთარი შეხედულებისამებრ განახორციელებს თქვენი Pilo 2 ქსოვილის საპარსის შეკეთებას, შეცვლას ან თანხის დაბრუნებას. გარანტიის სარგებელი დამატებითია ადგილობრივი მომხმარებლის კანონმდებლობით მინიჭებულ უფლებებთან. შესაძლოა საჭირო იყოს ყიდვის დადასტურების წარდგენა მოთხოვნის წარდგენისას.

ნარჩენების განკარგვა

ელექტრული და ელექტრონული პროდუქტები არ უნდა იყოს შერეული ჩვეულებრივ საოჯახო ნარჩენებთან. სათანადო დამუშავების, აღდგენის და გადამუშავებისთვის, გადააბარეთ ეს პროდუქტი ელექტრონული და ელექტრონული ნარჩენების გადამუშავების დანიშნულ პუნქტებს. ამ პროდუქტის სწორად განკარგვა დაეხმარება ძვირფასი რესურსების დაზოგვას და ხელს შეუშლის ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებას, რაც შეიძლება არასწორი ნარჩენების დამუშავების შედეგად წარმოიშვას. დამატებითი ინფორმაციისთვის, თუ სად შეგიძლიათ წარადგინოთ თქვენი ნარჩენი გადამუშავებისთვის, გთხოვთ, მიმართეთ თქვენს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, საოჯახო ნარჩენების მართვის სამსახურს ან იმ მაღაზიას, სადაც იყიდეთ პროდუქტი. ჩვენი გარანტია არ ზემოქმედებს თქვენს საკანონმდებლო უფლებებზე როგორც მომხმარებელს.

© 2024 Steamery. შექმნილია Steamery-ის მიერ სტოკჰოლმში. დაბეჭდილი ჩინეთში.

Pilo 2 Fabric Shaver

Dėžutės turinys (Priedas 1)

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Pilo 2 audinių skustuvas | 3. USB-C |
| 2. Valymo šepetėlis | 4. Instrukcija |

Produkto savybės (Priedas 2)

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Didelis skutimo plotas | 3. Lengvas valymas |
| 2. 6 preciziniai peiliukai | 4. Įkraunamas |
| | 5. Puikiai prilgunda prie rankos |

Naudojimo instrukcijos

Paruošimas

1. Naudokite USB-C laidą, kad įkrautumėte Pilo 2 audinių skustuvą (naudokite išmaniojo telefono adapterį arba kitą USB-C suderinamą įrenginį).
2. „Kvėpuojanti“ šviesa rodo, kad Pilo 2 audinių skustuvas kraunamas.
3. Atjunkite įrenginį, kai akumuliatorius visiškai įkrautas – įprastai tai trunka apie 2,5 valandos.
4. Paleiskite Pilo 2 audinių skustuvą paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką.
5. Skutimo laikas: 2 valandos.

Kaip naudoti Pilo 2 audinių skustuvą

Norėdami pašalinti pūkus ir veltinį, padėkite drabužį ar audinį ant lygaus paviršiaus ir švelniai perbraukite – nespauskite – ant pluošto su antgaliu. Jei per stipriai spausite Pilo 2 audinių skustuvą prie audinio, galite jį pažeisti. Todėl visada pirmiausia išbandykite skustuvą ant mažo, mažiau matomo ploto prieš naudodami visą audinį. Atkreipkite dėmesį, kad „Steamery“ neprisiima atsakomybės už tokio tipo pažeidimus. Tinka visų rūšių medžiagoms – būkite atsargūs su švelniais audiniais, tokiais kaip kašmyras, merino vilna ir alpaka.

Priežiūra ir valymas (Priedas 3)

Svarbu reguliariai pašalinti likusius pūkus iš Pilo 2 audinių skustuvo. Vadovaukitės šiais žingsniais:

1. Atsukite apsauginį žiedą nuo įrenginio.
2. Ištuštinkite pūkų talpyklą apvertę ją aukštyn kojomis ir pašalinkite likusius

pūkus pirštu.

3. Atsargiai pakelkite metalinį perforuotą antgalį. Būkite atsargūs, peiliukai labai aštrūs.
4. Išvalykite peiliukus. Naudokite šepetėlį ir/arba nupūskite pūkus.
5. Naudokite šepetėlį apsauginio dangčio galinei daliai valyti.

Saugos nurodymai

PERSKAITYKITE VISĄ VADOVĄ PRIEŠ NAUDOJANT AUDINIŲ SKUSTUVĄ

Visada atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo po įkrovimo ir prieš valydamį jį.

Nenaudokite Pilo 2 audinių skustuvo ant drabužių, kuriuos dėvite.

1. Nenaudokite Pilo 2 audinių skustuvo, jei maitinimo laidas yra pažeistas.
2. Pilo 2 audinių skustuvas neturėtų būti naudojamas kaip žaislas.
3. Vaikai neturėtų naudoti, valyti ar prižiūrėti Pilo 2 audinių skustuvo.
4. Nenaudokite Pilo 2 audinių skustuvo kitais tikslais, išskyrus pūkų šalinimą iš tekstilės.

Norint išvengti audinio pažeidimų:

1. Visada pirmiausia išbandykite Pilo 2 audinių skustuvą ant mažo ir mažiau matomo ploto prieš naudodami visą drabužį.
2. Ypatingą dėmesį skirkite trapiems ir jautriems audinių plotams, tokiems kaip sritys aplink sagas, užtrauktukus, siūles ir laisvas siūles.
3. Švelniai apdorokite delikačius audinius – NESPAUSKITE PRIEŠ AUDINĮ.

Techninės specifikacijos

Kilmė: Kinija

Sertifikatai: CE, UKCA

Modelis: Pilo2

Importuotojas: Steamery AB

Įvestis: DC 5V/1A

Galia: 5W

Baterija: USB-C įkraunama, Li-ion (900 mAh)

Grynasis svoris: 140 g

Bendras svoris: 275 g

Automatinis išsijungimas: Palaikoma, kai nuimamas aliuminio peiliuko dangtis

Baterijos įkrovimo laikas: 2,5 valandos

Skutimo laikas: 2 valandos

Garantijos apžvalga

Steamery suteikia garantiją pridėtoms aparatūros produktams ir priedams nuo medžiagų ir gamybos defektų vienerius metus nuo originalaus mažmeninio pirkimo datos. Steamery negarantuoja įprasto nusidėvėjimo, priežiūros trūkumo ar pažeidimų, atsiradusių dėl nelaimės ar netinkamo naudojimo. Norėdami gauti paslaugą, susisiekite su Steamery el. paštu info@steamery.se. Priklausomai nuo vietovės, gali būti taikomi tarptautinio pristatymo mokesčiai. Jei pateiksite galiojančią pretenziją pagal šią garantiją, Steamery savo nuožiūra pataisys, pakeis arba grąžins jūsų Pilo 2 audinių skustuvo sumą. Garantijos privalumai yra papildomi teisei, suteikiamai pagal vietos vartotojų įstatymus. Jums gali būti prašoma pateikti pirkimo įrodymą, pateikiant pretenziją pagal šią garantiją.

Atliekų tvarkymas

Elektroniniai ir elektroniniai produktai neturėtų būti maišomi su įprastomis buitinėmis atliekomis. Norėdami tinkamai apdoroti, atkurti ir perdirbti, nuneškite šį gaminį į nurodytus atliekų surinkimo taškus, skirtus elektronikos ir elektronikos atliekų perdirbimui. Tinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas padės taupyti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, kuris galėtų atsirasti netinkamai tvarkant atliekas. Daugiau informacijos apie tai, kur galite perduoti savo atliekas perdirbimui, kreipkitės į savo vietinį savivaldybės biurą, buitinių atliekų tvarkymo paslaugą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį. Mūsų garantija neturi įtakos jūsų teisinėms teisėms kaip vartotojui.

Pilo 2 Fabric Shaver

Obsah balení (Příloha 1)

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C |
| 2. Čisticí kartáček | 4. Manuál |

Vlastnosti produktu (Příloha 2)

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Velká oblast holení | 3. Snadné čištění |
| 2. 6 přesných čepelí | 4. Dobíjecí |
| | 5. Perfektně sedí v ruce |

Návod k použití

Příprava

1. Použijte kabel USB-C k nabití zařízení Pilo 2 Fabric Shaver (použijte adaptér na smartphone nebo jiné zařízení kompatibilní s USB-C).
2. „Dýchající“ světlo signalizuje, že se Pilo 2 Fabric Shaver nabíjí.
3. Odpojte zařízení, když je baterie plně nabitá – obvykle trvá přibližně 2,5 hodiny, než se baterie dobije.
4. Spusťte Pilo 2 Fabric Shaver stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.
5. Doba holení: 2 hodiny.

Jak používat Pilo 2 Fabric Shaver

Chcete-li odstranit žmolky a plstění, položte oděv nebo látku na rovnou plochu a jemně přejeďte – netlačte – tryskou po vláknech. Pokud budete příliš tlačít Pilo 2 Fabric Shaver proti látce, hrozí riziko poškození. Proto vždy pamatujte, že je třeba vyzkoušet holicí strojek na malém, méně viditelném místě před použitím na celé ploše. Vezměte na vědomí, že Steamery nenese odpovědnost za tento druh poškození. Funguje na všech druzích materiálů – buďte opatrní u jemných látek, jako je kašmír, merino a alpaka.

Údržba a čištění (Příloha 3)

Je důležité pravidelně odstraňovat zbytky žmků z Pilo 2 Fabric Shaver. Postupujte podle následujících kroků:

1. Odšroubujte ochranný kroužek z přístroje.
2. Vyprázdněte zásobník na žmolky jeho převrácením vzhůru nohama a odstraněním zbytků pomocí prstu.
3. Odstraňte kovovou perforovanou trysku opatrným nadzvednutím. Buďte

opatrní, čepele jsou velmi ostré.

4. Vyčistěte samotné čepele. Použijte kartáček a/nebo ofoukněte žmolky.
5. Použijte kartáček k vyčištění zadní části ochranného krytu.

Bezpečnostní pokyny

PŘEČTĚTE SI CELÝ NÁVOD PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ NA HOLENÍ LÁTEK

Vždy odpojte zařízení ze zásuvky po nabití a před jeho čištěním. Nepoužívejte Pilo 2 Fabric Shaver na oděvu, který máte na sobě.

1. Nenabíjejte Pilo 2 Fabric Shaver, pokud je napájecí kabel poškozený.
2. Pilo 2 Fabric Shaver by neměl být používán jako hračka.
3. Děti by neměly používat, čistit ani držovat Pilo 2 Fabric Shaver.
4. Nepoužívejte Pilo 2 Fabric Shaver k jiným účelům než k odstranění žmolků z textilií.

Prevence poškození látky:

1. Vždy nejprve vyzkoušejte Pilo 2 Fabric Shaver na malém a méně nápadném místě před jeho použitím na celý oděv.
2. Zvláštní pozornost věnujte křehkým a citlivým částem, jako jsou oblasti kolem knoflíků, zipů, švů a volných nití.
3. Jemně ořezávejte jemné látky – NETLAČTE PROTI LÁTCE.

Technické specifikace

Původ: Čína

Certifikáty: CE, UKCA

Model: Pilo2

Dovozce: Steamery AB

Vstup: DC 5V/1A

Výkon: 5W

Baterie: Dobíjecí USB-C Li-ion (900 mAh)

Čistá hmotnost: 140 g

Hrubá hmotnost: 275 g

Automatické vypnutí: Podporováno při odstranění hliníkového krytu žiletky

Doba nabíjení baterie: 2,5 hodiny

Doba holení: 2 hodiny

Záruka

Steamery poskytuje záruku na dodaný hardware a příslušenství proti vadám

materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data původního maloobchodního nákupu. Steamery neposkytuje záruku na běžné opotřebení, nedostatek údržby ani na poškození způsobené nehodou nebo nesprávným používáním. Pro získání servisu kontaktujte Steamery e-mailem na info@steamery.se. Mohou se účtovat poplatky za mezinárodní dopravu v závislosti na umístění. Pokud podáte platný nárok v rámci této záruky, Steamery podle svého uvážení opraví, vymění nebo vrátí částku za váš Pilo 2 Fabric Shaver. Výhody záruky jsou navíc k právům poskytovaným místními spotřebitelskými zákony. Při uplatňování nároku v rámci této záruky můžete být požádáni o předložení dokladu o koupi.

Likvidace odpadu

Elektronické a elektrické výrobky by neměly být smíchány s běžným domovním odpadem. Pro správné zpracování, obnovu a recyklaci předejte tento produkt na určená sběrná místa pro recyklaci elektronického a elektrického odpadu. Správná likvidace tohoto produktu pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout z nesprávného nakládání s odpady. Další informace o tom, kde můžete odevzdat svůj odpad k recyklaci, získáte u místního městského úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili. Naše záruka neovlivňuje vaše zákonná práva jako zákazníka.

Pilo 2 Fabric Shaver

Conteúdo da caixa (Apêndice 1)

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Pilo 2 Fabric Shaver | 3. USB-C |
| 2. Escova de limpeza | 4. Manual |

Características do produto (Apêndice 2)

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Grande área de barbear | 3. Fácil limpeza |
| 2. 6 lâminas de precisão | 4. Recarregável |
| | 5. Encaixa-se perfeitamente na mão |

Instruções de uso

Preparativos

1. Use o cabo USB-C para carregar o Pilo 2 Fabric Shaver (use um adaptador de smartphone ou outro dispositivo compatível com USB-C).
2. Uma luz "piscante" indica que o Pilo 2 Fabric Shaver está carregando.
3. Desconecte o dispositivo quando a bateria estiver totalmente carregada – normalmente leva cerca de 2,5 horas para recarregar a bateria.
4. Ligue o Pilo 2 Fabric Shaver pressionando o botão de liga/desliga.
5. Tempo de barbear: 2 horas.

Como usar o Pilo 2 Fabric Shaver

Para remover bolinhas e fiapos, coloque a roupa ou tecido em uma superfície plana e deslize suavemente – sem pressionar – o bocal sobre as fibras. Se pressionar demais o Pilo 2 Fabric Shaver contra o tecido, há risco de danificá-lo. Portanto, lembre-se sempre de testar o removedor de fiapos em uma pequena área discreta antes de usá-lo na peça inteira. Observe que a Steamery não se responsabiliza por esse tipo de dano. Funciona em todos os tipos de materiais – seja cuidadoso com tecidos delicados, como cashmere, merino e alpaca.

Manutenção e limpeza (Apêndice 3)

É importante remover frequentemente os resíduos de fiapos do Pilo 2 Fabric Shaver. Siga estes passos:

1. Desparafuse o anel de proteção do dispositivo.
2. Esvazie o recipiente de armazenamento de fiapos inclinándolo de cabeça para baixo e removendo os resíduos restantes com um dedo.
3. Remova a peça metálica perfurada levantando-a cuidadosamente. Tenha

cuidado, as lâminas são muito afiadas.

4. Limpe as lâminas. Use a escova e/ou sobre para remover os fiapos.
5. Use a escova para limpar a parte traseira da proteção.

Instruções de segurança

LEIA O MANUAL COMPLETO ANTES DE USAR O SEU REMOVEDOR DE FIAPOS

Sempre desconecte o dispositivo da tomada após o carregamento e antes de limpá-lo. Não use o Pilo 2 Fabric Shaver na roupa que estiver vestindo.

1. Não carregue o Pilo 2 Fabric Shaver se o cabo de alimentação estiver danificado.
2. O Pilo 2 Fabric Shaver não deve ser usado como brinquedo.
3. Crianças não devem usar, limpar ou manter o Pilo 2 Fabric Shaver.
4. Não use o Pilo 2 Fabric Shaver para outros fins que não a remoção de bolinhas de tecidos.

Para evitar danos ao tecido:

1. Lembre-se de sempre testar o Pilo 2 Fabric Shaver em uma pequena área discreta antes de usá-lo na roupa inteira.
2. Tenha atenção especial ao passar por partes frágeis e sensíveis, como áreas ao redor de botões, zíperes, costuras e fios soltos.
3. Apare tecidos delicados com cuidado – NÃO PRESSIONE CONTRA O TECIDO.

Especificações

Origem: China

Certificados: CE, UKCA

Modelo: Pilo2

Importador: Steamery AB

Entrada: DC 5V/1A

Potência: 5W

Bateria: Recarregável USB-C Li-ion (900 mAh)

Peso líquido: 140 g

Peso bruto: 275 g

Desligamento automático: Suportado ao remover a capa de lâmina de alumínio

Tempo de carregamento da bateria: 2,5 horas

Tempo de uso: 2 horas

Resumo da garantia

A Steamery garante o produto de hardware incluído e acessórios contra defeitos de materiais e fabricação por um ano a partir da data da compra original. A Steamery não garante o desgaste normal, falta de manutenção ou danos causados por acidentes ou uso inadequado. Para obter serviço, entre em contato com a Steamery pelo e-mail info@steamery.se. Podem ser aplicadas taxas de envio internacional, dependendo da localização. Se você fizer uma reclamação válida sob esta garantia, a Steamery, a seu critério, consertará, substituirá ou reembolsará seu Pilo 2 Fabric Shaver. Os benefícios da garantia são adicionais aos direitos previstos pelas leis locais de consumo. Pode ser necessário apresentar comprovante de compra ao fazer uma reclamação sob esta garantia.

Descarte de equipamentos

Produtos elétricos e eletrônicos não devem ser misturados com o lixo doméstico comum. Para tratamento adequado, recuperação e reciclagem, leve este produto a pontos de coleta designados para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e a prevenir efeitos negativos à saúde humana e ao meio ambiente, que poderiam surgir do manuseio inadequado de resíduos. Para mais informações sobre onde você pode descartar seus equipamentos para reciclagem, entre em contato com a prefeitura local, serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde comprou o produto. Nossa garantia não afeta seus direitos legais como consumidor.

FCC compliance statement

English

This device is in conformance with 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B, of the FCC Rules.
Responsible party: Steamery US, Inc., 900 3rd Avenue, 29th floor, New York, NY 10022, USA.

The product has been tested to ensure it does not cause interference or disrupt wireless communications, including 911 calls, essential communications between first responders, and navigational systems using GPS or other satellite-based location services.

French

Cet appareil est conforme au titre 47 du Code des réglementations fédérales (CFR) partie 15, sous-partie B, classe B des règles de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis. Partie responsable : Steamery US, Inc., 900 3rd Avenue, 29th floor, New York, NY 10022, États-Unis.

Le produit a été testé pour garantir qu'il ne provoque pas d'interférences et ne perturbe pas les communications sans fil, notamment les appels d'urgence, les communications essentielles entre les premiers intervenants et les systèmes de navigation utilisant le GPS ou d'autres services de localisation par satellite.

Spanish

Este dispositivo cumple con CFR 47 Sección 15, Subsección B, Clase B, de las normas FCC.
Parte responsable: Steamery US, Inc., 900 3rd Avenue, 29th floor, Nueva York, NY 10022, EE.UU.

El producto ha sido sometido a pruebas para garantizar que no cause interferencias ni interrumpa las comunicaciones inalámbricas, incluidas las llamadas al 911, las comunicaciones esenciales entre los equipos de repuesta inmediata y los sistemas de navegación que utilizan GPS u otros servicios de localización por satélite.

Battery CE DoC and information about waste batteries

